

vtech®

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЁЛЫЙ ВЕРТОЛЁТИК



Благодарим Вас за покупку обучающего вертолётника от компании Vtech®!

Развивайте воображение Вашего малыша! Пусть он представит себя пилотом вертолёта и отправится в увлекательное путешествие, изучая цифры, буквы, животных и разные звуки. Красочный вертолёт-каталка привлечёт внимание малыша крутящимся пропеллером, 4 разноцветных шарика научат его простым фразам, цифрам и цветам. Кнопки с птичкой, воздушным змеем и шариком познакомят его с формами и звуками. Занимательные клавиши развеселят его забавными мелодиями, а также научат буквам, цветам и звукам животных.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «AA» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Закройте крышку и туго затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. И использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большому количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF/MODE SELECTOR»

Для того чтобы включить игрушку, переместите переключатель в позицию «**Learn**» или «**Music**». Для того чтобы выключить игрушку, переместите переключатель в позицию «**Off**».

2. РЕЖИМЫ ИГРЫ

Игрушка имеет два режима игры: режим Обучения «**Learn**» и режим Музыки «**Music**». Двигайте переключатель, чтобы выбрать режим игры.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на любую кнопку.

НАЧАЛО ИГРЫ

1. Двигайте переключатель в позиции «**On/Off/Mode selector**», чтобы включить игрушку. Вы услышите веселые песенки, звуки и смешные фразы, в зависимости от выбранного режима. Вместе с музыкой активируются световые эффекты.
2. В режиме Обучения нажимайте клавиши пианино, чтобы выучить буквы, названия животных на английском языке и забавные фразы. В режиме Музыки Ваш малыш выучит ноты, послушает мелодии.
3. В режиме Обучения нажимайте клавиши с изображениями птички, воздушного шара и воздушного змея. Вы услышите интересные фразы и забавные песенки. В режиме Музыки зазвучат веселые мелодии. Вместе с музыкой будет светиться фара вертолётника.
4. Нажмите на Щенка-пилота. Вы услышите смешные фразы, звуки и песенки, в зависимости от выбранного режима. Мелодии также будут сопровождаться световыми эффектами.
5. Вращайте пропеллер, чтобы услышать разные звуковые эффекты, песенки и мелодии в зависимости от выбранного режима.
6. Опускайте разноцветные шары сверху в пропеллер, и Ваш ребёнок научится считать по-английски от одного до четырёх. В режиме Музыки малыш выучит цвета шаров.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru