



Инструкция по эксплуатации

Winnie
the
Pooh

Обучающая доска Винни



vtech®

www.disney.ru
©Disney
Based on the «Winnie the Pooh»
works by A. A. Miln and E. H. Shepard



Дорогие родители,

Компания Vtech понимает, что потребности и возможности ребёнка меняются со временем и мы должны создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития. Новорожденным и грудным детям необходимы игрушки, которые бы стимулировали их интерес к различным материалам, звукам и цветам, в то время как дети младшего и старшего дошкольного возраста стремятся к интерактивным игрушкам, которые развивают их воображение и стимулируют развитие речевых навыков. Для подготовки ребёнка к школе компания Vtech разрабатывает широкий ассортимент отличных обучающих компьютеров. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему ребёнку широкие возможности всестороннего познания окружающего мира.

Мне нужно...

6-10 лет

- ... игрушки, успевающие за скоростью развития моего сознания
- ... игрушки, которые занимают меня, дают мне задания
- ... обучающие игрушки, адаптированные по уровню обучения
- ... игрушки, включающие элементы школьной программы



Я хочу...

3-6 лет

- ... игрушки, которые помогли бы мне выглядеть взрослым и изучить, как устроен мир
- ... подготовиться к школе, изучая алфавит и счёт
- ... игры, которые бы развлекали и обучали меня
- ... чтобы моё обучение было смешным, простым и увлекательным одновременно
- ... чтобы я мог играть с игрушками самостоятельно без родителей



Я могу...

6-36 месяцев

- ... самостоятельно ходить и исследовать!
- ... понимать, что говорят люди и начинаю отвечать им
- ... всесторонне общаться с игрушкой и применять моё воображение
- ... делать мои собственные открытия и получать новые знания
- ... воспринимать мир вокруг и больше узнавать о нём



Я...

0-12 месяцев

- ... постепенно постигаю мир цветов, звуков и материалов
- ... исследую окружающий мир и учусь посредством собственных открытий
- ... реагирую на человеческий голос активнее, чем на другие звуки
- ... учусь двигаться, трогать, хватать, держать, ёрзать, сидеть и ползать!
- ... ориентируюсь на тактильные ощущения, музыку, яркие цвета



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Пластиковая игрушка – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.


Внимание:

Все детали упаковки не являются частью игрушки и должны быть выброшены в целях безопасности ребёнка.

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что игрушка находится в режиме Выхл.
2. Отсек для батареек расположен в нижней части игрушки. Откройте его при помощи отвёртки.
3. Установите 3 новые батарейки типа AA (UM-3/LR6), как показано на картинке. Рекомендуем Вам использовать новые щелочные батарейки для максимально долгого срока эксплуатации.



4. Закройте крышку и закрутите болт.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь перезаряжать одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторов, следует вынимать их из игрушки.



- Зарядка аккумуляторов должна производиться только взрослыми.
- Не используйте одноразовые батарейки вместе с аккумуляторами, а также старые батарейки с новыми.
- Используйте батарейки одного типа.
- Соблюдайте полярность.
- Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки.
- Устанавливайте в игрушку строго необходимое количество батареек.
- Не уничтожайте батарейки с помощью огня.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Чтобы начать игру, нажмите кнопку ВКЛ. Вы услышите приветствие Винни, и игрушка автоматически перейдёт в режим «Учим», если вами не будет выбран другой режим.
- Нажмите на одну из кнопок в виде горшочка для выбора режима игры.
- Чтобы послушать повтор последней сказанной Винни фразы, нажмите на кнопку «Повтор».
- Чтобы прибавить или убавить громкость, используйте регулятор громкости.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях экономии батареек, игрушка будет автоматически отключаться в случае, если в течение нескольких минут не произойдёт нажатия ни одной из кнопок. Включить игрушку можно будет, нажав кнопку ВКЛ.





РЕЖИМЫ:

1. УЧИМ



В этом режиме Винни попросит вас нажать на картинку, чтобы услышать, как произносится это слово, какой звук издаёт, как выглядит и на какую букву начинается.

2. СЛОВА



В этом режиме Винни попросит вас найти какое-либо слово, либо слово, начинающееся с определённой буквы. Для ответа Вам необходимо нажать на данное слово.

3. СЧЁТ



В этом режиме Винни попросит вас сосчитать предметы на картинке. Для ответа нажмите на цифру с правильным ответом. Также Винни будет задавать вопросы на сравнение «больше - меньше». Для ответа нажмите на правильное слово.

4. НАЙДИ



В этом режиме Винни попросит вас найти слово или цифру. Для ответа нажмите на заданное слово или цифру. Кроме того, Винни может попросить Вас найти слово или цифру, дав только подсказку на это слово или цифру.



5. ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ



В этом режиме Винни произнесёт несколько слов подряд. Внимательно слушайте, а затем нажмите на произнесённые слова в том порядке, в каком они были произнесены. Если вы ответите правильно, Винни добавит в эту последовательность ещё одно слово.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
2. Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей и высокой температуры.
3. Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
4. Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку, выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое на несколько минут, переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала, поменяйте батарейки.

