

54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Код 106750, 112647, 112706

Модель M-5418

Для детей от 3-х лет

Характеристики

- 54 стандартные клавиши
- Портаменто, вибрато, единичные аккорды и аккорды перебором, синхронизация
- Режим непрерывного воспроизведения, выбор мелодии, режим обучения игре
- 16 уровней громкости, 32 уровня темпа
- 10 различных тембров и 10 ритмов
- 6 демо-мелодий
- 10 аккомпанементов с 8 уровнями громкости
- Внешний динамик/микрофон/гнездо внешнего источника питания

С функцией «караоке»

Панель управления.

ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ

Vol +/- – громкость

Tempo +/- – темп

Sustain - Эффект удержания звука

Vibrato – Эффект вибрато (дрожание звука)

Record – запись мелодии

Re-play - кнопка воспроизведения записанной мелодии

Тембры:

Piano – Пианино

Bass – Бас-гитара

Organ – Орган

Mandolin – Мандолина

Trumpet – Труба

Guitar – Гитара

Violin – Скрипка

Bell – Колокольчик

Music Box – Шарманка

Flute – Флейта

Ритмы:

Tango - Танго

Samba – Самба

Rumba – Румба
March - Марш
Cha-cha – Ча-ча-ча
Rock - Рок
Blues - Блюз
Disco – Диско
Pop – Поп
Waltz – Вальс

Demo one – Выбор демо-мелодии
Demo all – Воспроизведение всех демо-мелодий
Learn – Режим обучения игре
Drummode – Ударные
Sync – Синхронизация
Stop – Кнопка остановки проигрывания
Finger – Режим аккордов перебором
Single – Режим единичных аккордов
Fill-in – Заполнение

Установка батарей

Вам потребуются 6 батарей типа 1.5V размера AA. Откройте крышку отсека для батарей с обратной стороны инструмента. Вставьте батареи, соблюдая полярность, и закройте крышку.

- Не подзаряжайте одноразовые батареи.
- Используйте только тип батарей, предусмотренный производителем.
- Соблюдайте полярность при установке батарей.
- Своевременно вынимайте разряженные батареи из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не устанавливайте новые и использованные батареи вместе.
- Не устанавливайте вместе батареи разных типов.
- Батареи, поставляемые в комплекте с изделием, предназначены только для демонстрации.

Сохраните информацию для дальнейшего использования.
Вынимайте батареи, если не используете изделие.

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.