

ENJOY

36-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Для детей от 3-х лет

Характеристики

1. 36 клавиш
2. 10 стереофонических мелодий
3. 8 разных ритмов
4. 8 музыкальных инструментов
5. 4 типа ударных
6. 4 типа голосов животных
7. внешний микрофон
8. питание от батареек
9. подсветка

Панель управления.

ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ

Volume – громкость

Tempo – темп

Ритмы:

Samba – Самба

Rock – Рок

Newnow – Современный ритм

March - Марш

Disco – Диска

Blues – Блюз

Waltz – Вальс

Slow rock - Медленный рок

Demo – Демонстрационные мелодии

Dr / An – Ударные / Голоса животных

Drum convert to animal – Кнопка переключения режимов Ударные / Голоса животных

Stop – кнопка остановки проигрывания

Recording – запись мелодии

Replay - кнопка воспроизведения записанной мелодии

Установка батарей

Вам потребуются 4 батареи типа 1.5V размера AA. Откройте крышку отсека для батарей в нижней части инструмента. Вставьте батареи, соблюдая полярность, и закройте крышку.

- Не подзаряжайте одноразовые батареи.
- Используйте только тип батарей, предусмотренный производителем.
- Соблюдайте полярность при установке батарей.
- Своевременно вынимайте разряженные батареи из изделия.

- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не устанавливайте новые и использованные батареи вместе.
- Не устанавливайте вместе батареи разных типов.
- Батареи, поставляемые в комплекте с изделием, предназначены только для демонстрирования.

Сохраните информацию для дальнейшего использования.
Вынимайте батареи, если не используете изделие.

Сборка

Соедините ножки синтезатора при помощи 2-х соединительных планок. Затем вставьте корпус синтезатора в пазы на ножках. Соберите стульчик, соединив сидение с ножкой стульчика.

Вставьте подставку микрофона в специальное отверстие на панели корпуса. Установите микрофон на подставку. Подсоедините штекер провода от микрофона в гнездо на панели. Включение и выключение микрофона производится при помощи специальной кнопки, расположенной на самом микрофоне.

Осторожно: Содержит мелкие детали. Не рекомендуется детям до 3-х лет. Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.