

Автотрек на батарейках (или с питанием от сети 220В).

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!

Содержит мелкие детали!

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Установка батареек (если автотрек работает от батареек; см. рисунок на коробке).

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки, как указано на коробке (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «садутся», машины начинают двигаться медленнее. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Использованные батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения автотрека извлекайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать автотрек в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание (положение выключателя «OFF»).

Включение в сеть (если автотрек работает от сети)

- Вставьте провод адаптора в разъём питания на корпусе автотрека.
- Убедитесь, что выключатель питания автотрека находится в положении «ВЫКЛ» («OFF»).
- Убедитесь, что напряжение, указанное на адапторе, соответствует напряжению в розетке (для России это 220-240V/50Гц).
- Вставьте штепсель адаптора в розетку.

Меры предосторожности:

- Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию. В случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к специалистам.
- Берегите игрушку от попадания влаги и жидкостей. Не используйте игрушку вне помещений в дождливую погоду.
- Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей игрушки берегите её от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых солнечных лучей.
- Во избежание возникновения помех не играйте вблизи телевизионных- и радиоприемников, акустических систем и т. п.
- Не используйте игрушку в опасных местах и на неустойчивых поверхностях.
- Очищайте игрушку при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено использовать органические растворители и моющие средства.
- Не садитесь на игрушку и не кладите на неё тяжелые предметы. Не прилагайте излишних усилий при игре.
- Во избежание поражения электрическим током не позволяйте детям включать/выключать автотрек из розетки. Это должны делать взрослые.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы и снижения риска поломок важна правильная эксплуатация игрушки. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Храните её в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с игрушкой и при её транспортировке. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы.

Внимание: внешний вид изделия может отличаться от изображения на упаковке.