

# **ЭЛЕКТРООРГАН с микрофоном**

**Модель TX-8822**

Арт. В599508 (код 123508)

## **Характеристики**

- 37 стандартных клавиш
- Большая интегральная схема
- Управляющая матрица
- Два режима аккомпанеента: единичные аккорды и аккорды перебором.
- 8 различных тембров и 8 различных ритмов
- Демо-мелодии в памяти
- Микрофон/внешний динамик/питание от сети

## **Панель управления**

Power – Питание

Volume +/- регулировка громкости

Tempo +/- регулировка темпа

ALL – все демо-мелодии

SEL – выбор демо-мелодии

STOP - Стоп

REC - Запись

R-PLAY – Воспроизведение записи

Drum/Samba – Смена режима Ударные/Самба

Percussion – Ударные инструменты

Power Led – Индикатор питания

Tempo Led – Индикатор темпа

Record Led – Индикатор записи

Select Led - Индикатор выбора

Onekey Led – Индикатор режима «Одна клавиша»

## **Ритмы:**

00 Slow – Медленный ритм

01 Rock – Рок

02 New – Современный ритм

03 Disco – Диско

04 March – Марш

05 Waltz – Вальс

06 Sam – Сэм

07 Blues – Блюз

## **Тембры:**

00 Piano - фортепьяно

01 Organ - орган

02 Violin - скрипка

03 Trumpet - труба

04 Man - голос

05 Bell - колокольчик

06 Music - музыка

07 Guitar - гитара

## **Установка батарей**

Откройте крышку отсека для батарей с обратной стороны инструмента. Вставьте батареи, соблюдая полярность, и закройте крышку.

- Не подзаряжайте одноразовые батареи.
- Используйте только тип батарей, предусмотренный производителем.
- Соблюдайте полярность при установке батарей.
- Своевременно вынимайте разряженные батареи из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не устанавливайте новые и использованные батареи вместе.
- Не устанавливайте вместе батареи разных типов.
- Вынимайте батареи, если не используете изделие.

## **Правила эксплуатации**

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

### **Подключение внешних устройств**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. Если вы не собираетесь использовать игрушку длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и грязи. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок.