

# Автомобиль радиоуправляемый (арт. В80099)


## Инструкция по эксплуатации

*Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

1. Откройте крышку отделения для батарейки в задней части пульта. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность. Закройте крышку отделения.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. Вставьте в отсек предварительно заряженный аккумулятор, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.
3. Установите выключатели питания автомобиля и пульта управления в положение «ON». Если источники питания установлены правильно, должны загореться красные лампочки – индикаторы питания.
4. При помощи левого рычажка пульта направляйте автомобиль вперед и назад. Отпустите левый рычажок, и автомобиль остановится. При помощи правого рычажка автомобиль выполняет повороты налево и направо.
5. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи кнопки балансировки, расположенной на днище автомобиля.
6. Чем сильнее вы выдвигаете телескопическую антенну пульта управления, тем больше становится радиус его действия.
7. По окончании игры переведите выключатели питания в положение «OFF» и извлеките из игрушки источники питания.

## Зарядка аккумулятора



1. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как показано на рисунке.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
3. Оптимальное время зарядки аккумулятора составляет 4-6 часов.
4. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электрической розетки.
5. Для того чтобы вынуть аккумулятор из зарядного устройства, нажмите на красную кнопку.
  - Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
  - Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
  - Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.

## Важная информация:

- Установка в игрушку источников питания должна осуществляться взрослыми. При установке соблюдайте полярность.
- Неправильная установка аккумулятора может привести к его повреждению и протечке.

- В случае попадания аккумуляторной жидкости на кожу смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Не замыкайте контактов аккумулятора.
- Не пытайтесь разобрать аккумулятор, не бросайте его в огонь и воду.
- Не храните, не заряжайте и не используйте аккумулятор в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Когда заряд источников питания становится низким, скорость движения автомобиля заметно снижается, или автомобиль становится неуправляемым. Если это произошло, зарядите аккумулятор / замените батарейку в пульте.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Во избежание несчастных случаев не давайте игрушку детям младше 3 лет. Не позволяйте маленьким детям брать в рот мелкие детали игрушки.
2. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
3. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
5. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
6. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его вблизи другой Р/У модели, работающей на той же частоте.
7. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
8. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
9. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
10. Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта, особенно при ее складывании. В случае поломки антенны ее острые края могут причинить травмы.
11. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
12. Не пытайтесь разобрать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.