

# ТРЕК ОТ СЕТИ (220В)

Арт. А200-Н06068 (116437)

## **Инструкция по сборке и эксплуатации**

При сборке трека потребуются наблюдение со стороны взрослого.  
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, перед тем как переходить к сборке трека.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Игрушка не предназначена для детей до 3 лет. Содержит мелкие детали. Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.
2. Будьте осторожны при сборке изделия. Изделие содержит детали с острыми краями.
3. Используйте только адаптер, предусмотренный производителем.
4. Изделие не предназначено для использования вне помещения.
5. Адаптер не является игрушкой. Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера. В случае обнаружения неисправностей ни в коем случае не используйте адаптер до полного устранения всех неисправностей. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать адаптер питания.

**! ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется детям младше 3-х лет! Содержит мелкие детали!**

- Подключайте адаптер исключительно к рекомендованному источнику питания.
- Новый пульт управления может слегка нагреваться во время использования и иметь специфический запах. Это не является неисправностью и вызвано особым защитным покрытием внутренних деталей пульта. Запах исчезнет в процессе дальнейшей эксплуатации.
- Прежде чем приступить к чистке деталей изделия, отключите адаптер от источника питания. Не используйте чистящих средств.

### **СБОРКА ТРЕКА:**

- 1) Соберите плотно трек, плотно соединяя между собой его секции.
- 2) Убедитесь в устойчивости конструкции. Проверьте надежность всех соединений.
- 3) При необходимости соедините базовые секции полотна так, чтобы получился мостик. Высота мостика будет зависеть от количества подсоединенных базовых секций.
- 4) Установите ограждение, цепляя крючки планок за края полотна и потянув их по направлению вверх.
- 5) По окончании сборки полотна, подсоедините адаптер и пульты управления в соответствующие гнезда секции питания. Затем вставьте штепсель адаптера в розетку.
- 6) Поместите одну из гоночных машинок на любую сторону трека, вставив ее направляющий штифт между металлическими рельсами. Плавнo нажимайте на рычажок пульта управления, чтобы привести машинку в движение. Теперь можно поместить вторую машинку на трек и протестировать ее при помощи второго пульта управления. Если обе машинки двигаются правильно по

предназначенным им сторонам, можно начинать гонку. Чем сильнее нажатие на рычажок, тем больше ускоряется машинка. Потренируйтесь в управлении, прежде чем переходить к большим скоростям.

- 7) Чтобы разобрать полотно трека, разъединяйте его секции, потянув за каждую в горизонтальном направлении.

#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Не ставьте оба автомобиля на одну дорожку трека.
- Не пытайтесь удерживать движущийся автомобиль руками, в противном случае возможен перегрев мотора и выведение его из строя.
- Не рекомендуется собирать и использовать трек на ковровых покрытиях.
- Прежде чем дать игрушку детям, удалите пластиковую упаковку и крепления.
- Игрушка предназначена для детей старше 3 лет. Во избежание несчастных случаев не давайте игрушку маленьким детям.
- Игрушка содержит детали с острыми краями. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
- Взрослые должны регулярно проверять трек, автомобили и остальные детали игрушки на предмет обнаружения повреждений и неполадок. В случае обнаружения неполадок не используйте игрушку до полного их устранения.
- Игрушка предназначена для использования только внутри помещений. Берегите электрическую схему игрушки от попадания влаги и других жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания посторонние металлические предметы не должны соприкасаться с треком.
- Не используйте трек вблизи хрупких объектов, так как на большой скорости автомобили могут вылететь за пределы трека и повредить окружающие предметы.
- Не позволяйте детям играть с адаптером.
- Игрушка должна использоваться только вместе с указанным адаптером. Не используйте другие источники питания.
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
- Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобилей.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.