

# ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТАРЕЙКАХ

МОДЕЛЬ SD982-B

Арт. В677012 (136582)

## *Инструкция по эксплуатации*

### **КАК ИГРАТЬ:**

1. V+ (VOLUME+): Нажимайте на кнопку ГРОМКОСТЬ+, находясь в режимах: Все демо-мелодии, Выбор демо-мелодии и Проигрывание ритма. При каждом нажатии громкость проигрывания увеличивается на 1 уровень. Всего доступно 16 уровней громкости.
2. V- (VOLUME-): Нажимайте на кнопку ГРОМКОСТЬ-, находясь в режимах: Все демо-мелодии, Выбор демо-мелодии и Проигрывание ритма. При каждом нажатии громкость проигрывания снижается на 1 уровень. Всего доступно 16 уровней громкости.
3. T+ (Ускорение темпа): При каждом нажатии кнопки темп проигрывания ускоряется на 1 уровень (для режимов: Все демо-мелодии, Выбор демо-мелодии и Проигрывание ритма).
4. T- (Снижение темпа): При каждом нажатии кнопки темп проигрывания снижается на 1 уровень (для режимов: Все демо-мелодии, Выбор демо-мелодии и Проигрывание ритма).
5. Rec: кнопка Записи
6. R-Play (Воспроизведение): нажмите на кнопку Воспроизведение, чтобы прослушать запись (REC).
7. ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): кнопка питания.
8. RhyA/B (Ритм): 16 разновидностей ритмов, нажмите на кнопку для выбора нужного ритма (R00-R15).
9. ToneA/B (Тембр): 16 разновидностей тембров, нажмите на кнопку для смены тембра Черных и Белых клавиш. (R00-R15).
10. Dr/T (Drum/Tone) – Уд/Т (Ударные/Тембры): Кнопка смены режимов Ударные/Тембры. Тембровый режим установлен по умолчанию. Чтобы сменить его на режим ударных, нажмите на кнопку один раз. Чтобы вернуться в тембровый режим, нажмите на кнопку повторно.

11. Prog (Программирование ритма): Нажмите на кнопку и начните запись ритма, нажимая на клавиши. По окончании записи нажмите на кнопку PLAY, чтобы прослушать запрограммированный ритм.
  12. Play (Проигрывание): нажмите на кнопку Проигрывание, чтобы прослушать запрограммированный ритм в записи (Prog).
  13. Dr1/——Dr8 (Ударные 1-8): для прямого выбора ударных из 8 доступных.
  14. OKON (Одна клавиша – одна нота): Обучающий режим. При первом нажатии на кнопку активизируется режим ОДНА КЛАВИША. В этом режиме нажмите на любую Черную или Белую клавишу, прозвучит соответствующая мелодия. Нажмите на кнопку повторно для перехода в Режим тренировки. Нажимайте на Черные и Белые клавиши. При каждом неправильном нажатии прозвучит звуковой сигнал, означающий, что нажата неверная нота.
  15. Demo 1 (Выбор демо-мелодии): Нажмите на кнопку, чтобы прослушать первую демо-мелодию. При каждом последующем нажатии демо-мелодии сменяются по кругу. Всего в списке 6 демо-мелодий.
  16. Demo All (Все демо-мелодии): Нажмите на кнопку для последовательного прослушивания всех демо-мелодий.
- Stop (Стоп): Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп.
17. Se (Sound Effect) (Звуковые эффекты): 3 звуковых эффекта (Vibrato (вибрато)/ sustain (сустейн)/ echo effect (эхо), меняет звучание нот (для Черных и Белых клавиш) при нажатии на кнопку. При первом нажатии кнопки добавляется эффект сустейн (удержание звука), при повторном нажатии – добавляется эффект вибрато (дрожание звука), при нажатии в третий раз - эхо.
  18. Si/Fi (Single/Finger Chord) - Аккорды (Единичные аккорды/Аккорды перебором), Добавление аккордов возможно только в режиме проигрывания ритмов, при этом Единичные аккорды добавляются при первом нажатии на кнопку, а Аккорды перебором - при повторном нажатии. Сначала выберите один из 16 разновидностей ритмов (кнопки RhyA/RhyB), затем выберите тип аккордов. Нажимайте на Черные и Белые клавиши, система будет выводить соответствующие аккорды.
  19. Sync (Синхронизация): функция синхронизации ритмов (может быть активизирована только в режиме Проигрывания ритмов или режиме Аккордов). Нажмите на кнопку Синхронизации, начав проигрывание ритма. Аккомпанируйте ритму, нажимая на клавиши (Черные и Белые клавиши).
  20. Fillin (Заполнение): в режиме Проигрывания ритмов нажмите на кнопку для вставки музыкального фрагмента.

21. (Cha Cha/New New/Slow Rock/ROCK`n ROLL/Disco/Rumbe/Shuffle/March) - (Ча-ча-ча/ Нью-нью/ Медленный рок/ Рок-н-ролл/ Диско/ Румба/ Шафл/ Марш): кнопки прямого выбора ритмов из 8 доступных.
22. (E\_Bass /E\_Guitar/A\_Guitar/Harmonica/A\_Piano/Marimba/H\_Organ/Accordion) – (Электрическая бас-гитара/ Электрогитара/ Гармоника/ Акустическое пианино/ Маримба/ Шарманка/ Аккордеон) для прямого выбора тембра из 8 доступных.

## **ПИТАНИЕ:**

### **Установка батареек**

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

## **Меры предосторожности:**

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «салятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

## **УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Надлежащий уход за инструментом сократит количество поломок и неисправностей и продлит срок службы изделия.

### **Защита от пыли и влаги**

1. Следите за тем, чтобы инструмент находился в чистоте. В противном случае частицы пыли и грязи забьются в отверстия между клавишами и кнопками.
2. Регулярно протирайте панель инструмента сухой тканью и накрывайте инструмент, чтобы защитить его от влаги.
3. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.