

# ВИДЕОКАМЕРА на бат.

Арт. 0511Z299 (126071)



## Рекомендации по эксплуатации:

1. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте меры предосторожности.
2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:  
Откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.



### **Осторожно!**

- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Используйте только батарейки рекомендованного производителем типа.
- Установка и замена батареек должна производиться исключительно взрослыми.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.

3. Требуется наблюдение со стороны взрослого.
4. Не храните изделия вблизи источников нагревания.
5. Храните упаковку изделия в недоступном для детей месте.
6. Соблюдайте рекомендации по уходу и хранению, чтобы продлить срок службы изделия.

## КАК ИГРАТЬ

### Метод 1:

1. Вставьте слайды в магазин;
2. Переверните выключатель в положение «вкл»;
3. Выключите свет в помещении и направьте камеру на стену; картинки слайдов могут проецироваться на белую поверхность (если покрытие стен в помещении не белое, можно повесить на стену белый ватман). Если изображение нечеткое, попробуйте откорректировать его, покрутив фокус камеры; размер картинки меняется в зависимости от удаленности камеры от проекционной поверхности;

*Примечание:* качество изображения будет зависеть от освещенности помещения, цвета проекционной поверхности и т.д. Рекомендуемая удаленность камеры от проекционной поверхности – 30-60 см.

### Метод 2:

1. Приблизьтесь правым глазом к окуляру камеры, чтобы рассмотреть картинку.
2. Вращайте слайды, чтобы просмотреть все картинки (всего 8 картинок).

**!ВНИМАНИЕ:** Не рекомендуется детям до 3-х лет. Содержит мелкие детали! Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.



## Уход и хранение

Для увеличения срока службы и снижения риска поломок важна правильная эксплуатация игрушки. Следует обратить внимание на следующее:

### Питание

Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки.

### Защита от пыли и влаги

Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Храните её в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с игрушкой и при её транспортировке. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы.