

Набор шпиона

Арт. B510961 (145053)

Инструкция по эксплуатации

Для детей от 6 лет

- Сохраните инструкцию для дальнейших справок.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.
- Замена батареек должна производиться взрослыми.
- Вид и форма изделия могут отличаться от изображенных в инструкции.



ОСТОРОЖНО

Содержит мелкие детали! Не рекомендуется детям до 3-х лет. Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Рация 2 шт.
- Подслушивающее устройство 1 шт.
- Шпионские часы 1 шт.



УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Установка батарейки в рацию:

- 1) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек, расположенного на обратной стороне рации. Установите 1 батарейку на 9В в отсек (В комплект не входит). Соблюдайте полярность!
- 2) Закройте крышку отсека для батареек, закрутив винт обратно.

Установка батарейки в подслушивающее устройство:

- 1) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек, расположенного на обратной стороне подслушивающего устройства. Установите 1 батарейку таблеточного типа в отсек (В комплект не входит).
- 2) Закройте крышку отсека для батареек, закрутив винт обратно.



Осторожно!

- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Используйте только батарейки рекомендованного производителем типа.
- Установка и замена батареек должна производиться взрослыми.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Не пытайтесь перезарядить батарейки, всегда устанавливайте новые.
- Не рекомендуется использование перезаряжаемых батареек.
- Во избежание нанесения вреда окружающей среде, не выбрасывайте батарейки в мусорный бак.
- Если изделие не используется, отключайте питание изделия. Вынимайте батарейки из изделия, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.
- Соблюдайте рекомендации по утилизации батареек.
- Не оставляйте изделие вблизи источников огня, в условиях высокой температуры или повышенной влажности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Для увеличения срока службы изделия и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Содержите изделие в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если не используете изделие.
- Не роняйте изделие на твердые поверхности.
- Не допускайте проникновения в изделие влаги.
- Храните изделие в сухом месте.