

# GRAND BABY

АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



QX7266



QX7266-3

Благодарим Вас за приобретение автомобиля нашего производства.  
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации автомобиля.

## 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Автомобиль предназначен для детей от 3 до 7 лет.  
Габариты изделия: 115\*67,5\*49,5 см.  
Масса изделия: 11,3 кг.  
Температура окружающей среды: от 0 до 40 °С.  
Максимальная нагрузка: 1 ребенок весом до 20 кг.  
Аккумулятор: 6V 4,5 Ah.  
Скорость движения: около 3,5 км/час.  
Двигатель: DC 6V.  
Время работы: до 1,5 часов после зарядки в течение 8-15 часов.  
Время зарядки не должно превышать 16 часов одновременно.  
Срок службы аккумулятора: до 300 перезарядок.  
Зарядное устройство: вход 220V@50Hz, выход 6V 800mA.

Grand Baby



QX-7266

## 2. СБОРКА АВТОМОБИЛЯ

1. Установка передних колес: наденьте на переднюю ось шайбу, втулку, еще от 1 до 4 шайб (чтобы колесо не болталось), как показано на рис.1. Затем вставьте втулки с обеих сторон колеса, наденьте колесо на ось, проложите шайбу, вставьте шпильку, загните шпильку, как показано на рис.2. Добавьте смазки.
2. Установка задних колес: вставьте заднюю ось в отверстие в задней части автомобиля, наденьте шайбу, втулку, еще от 1 до 4 шайб, установите редуктор и подсоедините провода. Вставьте втулки в колесо, наденьте его на ось, проложите шайбу и зафиксируйте шпилькой. Второе заднее колесо (без редуктора) устанавливается аналогично передним колесам (рис.3-6). Не забывайте добавлять смазки.
3. Установка колпаков на колеса: установите 4 колпака на колеса, зафиксировав их винтами 4\*14 мм, по 3 штуки на каждое колесо (рис.7).
4. Установка задней полки: установите крепежные пластины, закрепив их четырьмя винтами 4\*14 мм. Установите заднюю полку, зафиксировав её 11 винтами 4\*14 мм. Соедините провода, зафиксируйте двумя винтами 4\*15 мм и гайками (см. рис.8).
5. Установка спойлера: установите спойлер на заднюю часть автомобиля, соедините провода, закрепите восемь винтами 3\*12 мм, как показано на рис.9.
6. Установка аккумулятора и сиденья: установите аккумулятор в отсек для аккумулятора под сиденьем. Соедините провода, соблюдая полярность (красный - «+», черный - «-»). Зафиксируйте аккумулятор крепежной пластиной и двумя винтами 4\*14 мм. Установите сиденье и закрепите его 2 винтами 6\*58 мм и специальными гайками (см. рис.10).
7. Установка лобового стекла: установите и зафиксируйте нажатием лобовое стекло на переднюю часть автомобиля (см. рис.11).
8. Установка рулевого колеса: наденьте рулевое колесо на рулевую колонку, добейтесь совпадения отверстий и закрепите руль винтом 5\*37 мм и гайкой М5. Соедините провода (рис.12).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:



