


Автомобиль – перевертыш радиоуправляемый (арт. 163610)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

1. Внешний вид:



Автомобиль (разложенная форма)

1. Крышка аккумуляторного отсека
2. Защелки крышки
3. Выключатель питания ON/OFF
4. Фиксаторы




Пульт управления

1. Рычажки управления
2. Антенна

2. Начало игры

1. Перед началом игры зарядите аккумулятор полностью.
2. Установите выключатель питания автомобиля в положение «ON». Питание пульта управления включится автоматически благодаря специальному энергосберегающему устройству.
3. Управляйте движением автомобиля при помощи рычажков пульта управления (см. п.3, п.4).
4. Если во время игры подвижные части автомобиля застопорятся, специальное защитное устройство разомкнет электрическую схему. Отпустите рычажки пульта, подождите несколько секунд, а затем можете продолжать игру.
5. По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля (положение выключателя «OFF») и извлечь аккумулятор и батарейку из пульта.

3. Основные маневры




4. Трюки повышенной сложности

Ваш автомобиль может также выполнять различные сложные трюки. Ниже приведены несколько идей выполнения захватывающих маневров. Используйте свое воображение и придумывайте собственные трюки!


(1) Сложение

Управляйте движением автомобиля в разложенной форме. Переведите оба рычажка управления назад. Автомобиль сложится в компактную форму по ходу движения.




(2) Переворот

Переведите оба рычажка управления вперед для того, чтобы автомобиль двигался вперед на максимальной скорости. Затем одновременно и резко переведите оба рычажка назад. Автомобиль выполнит необычный переворот.




(3) Вращение на 360° и переворот

Переведите один рычажок управления вперед, а другой назад. Автомобиль выполнит вращение на 360° на большой скорости. Затем резко переведите оба рычажка назад – автомобиль выполнит переворот.




(4) Вращение и трансформация

Когда автомобиль находится в компактной форме, переведите один рычажок управления вперед, а другой назад. Автомобиль начинает вращаться на месте на большой скорости. Затем резко переведите один из рычажков в противоположное положение (таким образом, оба рычажка оказываются направлены одинаково) – автомобиль подскочит вверх и разложится в удлиненную форму.




5. Установка источников питания

Автомобиль




1. Раскрутите шурупы и откройте крышку аккумуляторного отсека (рис.1).
2. Вставьте аккумулятор в отсек и соедините разъемы проводов аккумулятора и автомобиля (рис. 2).
3. Закройте крышку и закрутите шурупы (рис.3).

Зарядка аккумулятора:



1. Вставьте штекер зарядного устройства в патрон аккумулятора и подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
2. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 6 часов. Превышение оптимального времени зарядки может привести к сокращению срока службы аккумулятора и выведению его из строя.
3. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
4. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети.

Пульт управления




1. Откройте крышку отделения для батарейки.
2. Вставьте 1 батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

Важная информация:

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке в игрушку источников питания соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.

- Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.

6. Функция подсветки



Если перед началом движения автомобиля вы нажмете на кнопку подсветки, автомобиль будет издавать различные световые сигналы.

Меры безопасности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если аккумулятор начинает «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить аккумулятор полностью.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките источники питания.