

# Катер радиоуправляемый А67 (арт. 184810)

## Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали! Дети должны использовать игрушку под присмотром взрослых.**


Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

В комплекте с пультом управления

В пульте управления используется батарейка 9V

Вам потребуются 4 батарейки 1,5V размера «AA» для установки в катер

### Комплектация:



### Меры предосторожности:

- Игрушку следует использовать только в безопасных местах вне скопления людей.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающийся пропеллер.
- Не оставляйте катер и пульт управления вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте столкновения игрушки с преградами, защищайте ее от внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над катером не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту.
- Не разрешайте детям разбирать катер и пульт управления.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, и также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки. Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не допускайте попадания воды внутрь игрушки.
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.