


ДЕТСКАЯ КАЧАЛКА – ЖИРАФ арт. КИ-1501

Инструкция по сборке: Смотрите рисунок



Меры предосторожности

1. Сборку должны производить только взрослые.
2. Следите за детьми в момент катания.
3. Будьте осторожны, когда ребёнок использует качалку в первый раз.
4. Не разрешайте детям кататься на качалке стоя (он может упасть).
5. Не толкайте качалку с силой влево/вправо в момент катания ребёнка, иначе качалка может открутиться от боковых стоек.
6. Не используйте качалку для детей младше 1 года.
7. Всегда проверяйте надёжность крепления винтов.
8. Используйте изделие только по его назначению.
9. Максимальный вес ребёнка, использующего качалку, не должен превышать **20кг.**

Преимущества изделия!

- Простота сборки
- Регулируемая высота (два варианта)
- Во время катания качалка «поёт».
- Две рессоры для безопасного катания