

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО АВТОМОБИЛЯ W435

- Многофункциональный звук и система освещения заинтересуют Вашего ребенка в вождении.
- Рычаг управления управляет движением вперед и назад.
- Голосовое информирование о разрядке аккумулятора позволит не забыть о своевременной зарядке аккумулятора.
- Автомобиль укомплектован портфелем с инструментами.
- Для зарядки батарея может сниматься.


Благодарим Вас за выбор нашего автомобиля

Перед использованием автомобиля, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. Это Вам поможет правильно собрать машину. Иначе неправильная сборка автомобиля может привести к тому, что Вы испортите Ваш новый автомобиль или травмируете Вашего ребенка.

Описание сборки


1. Установка рулевого колеса (Рис. 1).

Наденьте руль на ось. Проденьте провода сквозь ось руля и соедините штекер. Убедитесь, что панель приборов расположена в верхней части руля. Аккуратно вставьте в кожух и затяните болтом. Затяните гайку. Убедитесь, что вращение руля не размыкает штекера провода.




2. Сборка переднего колеса (Рис. 2).


Открутите гайку передней оси и снимите внешнюю прокладку. Наденьте колесо на переднюю ось. Наденьте колпак ступицы. Затем наденьте шайбу и гайку. Затяните гайку. Наденьте маленький колпак.





3. Подключение батареи (Рис. 3).
Соедините штекер батареи и штекер руля.




4. Подключение задней стойки кузова (Рис. 4).
а) Подключите штекер, выходящий из кузова автомобиля к штекеру задней стойки.
б) Вставьте заднюю стойку в Т-образное крепление кузова. Сдвиньте его вперед до щелчка. При этом проследите, чтобы провод остался соединен.




5. Установка сиденья (Рис 6).
а. Совместите оба крепления сиденья и панели для сиденья. Нажмите на сиденье и закрепите его
б. Затяните вентили в днище автомобиля.(Рис. 7)



6. Установите рамку лобового стекла (Рис. 8).
 Поднимите рамку лобового стекла на уровень капота. Вставьте ее между выступами. Слегка надавите на рамку, чтобы зафиксировать на всем протяжении желобка. При этом вы должны услышать характерный звук.




7. Установите ящик с инструментами (Рис. 9).
 Ящик с инструментами крепится в заднем отсеке автомобиля. Совместите сторону ящика с инструментами с желобком в кузове автомобиля. Нажмите вниз для фиксации.



Управление автомобилем.

1. Сядьте в автомобиль, и включите питание. Переведите рычаг automatic/hand в положение «hand». Нажмите на педаль – автомобиль поедет вперед. Отпустите педаль – машина остановится. Переведите рычаг управления в положение «backward». Нажмите на педаль – автомобиль начнет двигаться назад. Одновременно включатся задние фары. Отпустите педаль – машина остановится.



2. Сядьте в автомобиль. Переведите рычаг automatic/hand в положение «automatic». При этом педаль отключается. Переведите рычаг в переднее положение – автомобиль поедет вперед. Переведите рычаг в заднее положение – автомобиль начнет двигаться назад. Одновременно включатся задние фары.
3. Кнопка питания и кнопка «automatic/hand» - двухцветные. Они светятся красным и зеленым цветом.
4. Включите питание. Руль вращается легко. При нажатии на кнопки, Вы услышите различную музыку. Нажмите на кнопку поворота, и Вы услышите звук двигателя. Нажмите на кнопку полицейского проблескового маячка, и полицейский проблесковый маячок начнет вращаться.
5. Если напряжение упадет ниже $5,0 \pm 0,5V$, Вы услышите голосовое сообщение на китайском языке: «Напряжение недостаточно. Пожалуйста, зарядите аккумулятор».

Зарядка аккумулятора.

1. Прямая зарядка (Рис. 11).
Разъем для зарядки Вы найдете в панели инструментов. Подключите к нему зарядное устройство, и затем включите зарядное устройство в сеть.






Photo 13



2. Выньте штекер, как показано на рисунке, и ослабьте болты. Выньте аккумулятор и начните зарядку.

Photo 14



Устранение неисправностей.

Неисправность	Проверяемые детали и узлы	Действия
Не работает свет, не работает звук, машина не движется	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключены батареи 2. Питание включено неправильно 3. Выскочила клемма в панели приборов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите батарею 2. Переведите выключатель в положение «включено» 3. Подключите провод
Есть звук, есть свет, машина не движется	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заклинила педаль справа 2. Проверьте выключатель 3. Проверьте двигатель 4. Проверьте клемму на двигателе 5. Подключите двигатель к батареи напрямую 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разблокируйте педаль 2. Переведите выключатель в положение «включено» 3. Замените коробку передач

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Замените клемму 5. Замените мотор
Машина движется только вперед. Нет заднего хода. Или наоборот – не движется вперед	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте выключатель 2. Проверьте свинцовый тросик рычага управления 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переведите выключатель в обратное положение 2. Закрепите тросик или замените панель приборов
Машина движется очень медленно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте: напряжение в цепи не превысило 12 В? 2. Проверьте коробку передач 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите батарею 2. замените панель приборов
Звук двигателя не выключается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте – не заклинила ли кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поправьте кнопку
Не включается музыка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте положение кнопки 2. Проверьте, включается ли музыка при нажатии на кнопку 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поправьте кнопку 2. Замените панель приборов
Нет сообщения о повороте	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте положение кнопки 2. Проверьте, включается ли музыка при нажатии на кнопку 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поправьте кнопку 2. Замените панель приборов
Не выключается сообщение о повороте	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте – не заклинила ли кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поправьте кнопку
Нет гудка	Проверьте, есть ли гудок при нажатии на кнопку	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поправьте кнопку 2. Замените панель приборов
При движении назад не работает фара заднего хода	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте соединительную трубку фары 2. Проверьте саму фару 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заварите трубку 2. Замените фару
Не заряжается батарея	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте импеданс напряжения. Импеданс напряжения должен быть $14,8 \pm 0,2$В 2. Проверьте, не разомкнута ли клемма, не разошелся ли сварной шов 3. Проверьте, переведен ли выключатель в положение «выключено» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените зарядное устройство 2. Замените батарею 3. Замкните клемму 4. Переведите выключатель в положение «выключено»
Нет звука ускорения, или наоборот звук двигателя не отключается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте выключатель 2. Проверьте, имеются ли другие звуковые потоки (гудок, музыка) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переведите выключатель в нужное положение 2. Проверьте гудок и провод
Машина движется, но нет ни музыки, ни света	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте гудок и провод гудка 2. Проверьте, подключены ли динамики и фары 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите провод, или замените гудок 2. Подключите клемму

Не работают фары переднего хода	1. Проверьте лампочку 2. Проверьте провод и клемму	1. Замените лампочку 2. Подключите клемму или замените разъем
---------------------------------	---	--

Технические характеристики

Аккумулятор	6В, 12 А. ч., штекер типа СТС
Двигатель	6В 36Вт
Возраст водителя	3-8 лет
Максимальная грузоподъемность	35 кг
Размеры	1160*625*610 мм
Скорость	60-70 м/мин
Вес нетто	15,5 кг
Время работы	1-2 часа после 8-12 часов подзарядки
Зарядное устройство	Для аккумуляторов: 6В, 2А-ч Входной ток: 220В, 50 Гц Выходной ток: 7,8В±0,2В, 1,5 А (С индикацией)

Правила зарядки.

1. Если Вы не используете машину в течение продолжительного периода времени, для продления службы аккумулятора проведите полную зарядку аккумулятора. Затем заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.
2. Период зарядки составляет 6-12 часов после 1-2 часов катания. Время зарядки не должно превышать 20 часов. Чтобы аккумулятор проработал дольше, заряжайте его полностью, и этим сокращайте число циклов зарядки.
3. Нормальным считается повышение температуры батареи до 60 градусов.
4. Избегайте попадания воды на штекер зарядного устройства. Это может вызвать короткое замыкание.
5. Во избежание повреждения зарядного устройства, аккумулятора или электрической проводки, используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с автомобилем.

Правила катания на автомобиле.

1. Не катайтесь в автомобиле по дороге, шоссе, со склона и в других опасных местах.
2. Катайтесь только по ровной поверхности.
3. Не перегружайте машину.
4. Зарядку аккумулятора должны делать только взрослые.
5. Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых.
6. Не тяните за ручку управления во время движения.
7. Самостоятельно не меняйте проводку, электрические узлы и детали.
8. Не катайтесь по воде. Не разливайте воду и другие жидкости в салоне автомобиля.
9. Если вам встретилась преграда, уберите ногу с педали, и машина остановится. Уберите машину от преграды и можете ехать снова.
10. Не катайтесь в дождь.

Детали, поставляемые в комплекте.

- | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. Руководство по эксплуатации | 1 | 6. Задняя стойка кузова | 1 |
| 2. Зарядное устройство | 1 | 7. Гаечный ключ | 1 |

3. Переднее колесо, колпак ступицы, колпак	2	8. Инструменты	1
4. Сиденье, болт	1	9. Ящик для инструментов	1
5. Рама лобового стекла	1	10. Рулевое колесо (в ящике с инструментами)	1