


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРАКТОРА С ПРИЦЕПОМ арт.  
B91056




HUADA

## 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ:


- 1.1. вес трактора 8.5 кг.;
- 1.2. аккумулятор 6V 4,5 АН;
- 1.3. температурный режим использования-0 +40 С;
- 1.4. размеры-146\*46\*53 см.;
- 1.5. скорость-3.2 – 3.6 км/час;
- 1.6. для детей от 4 до 8 лет;
- 1.7. время работы без подзарядки- 1,5 часа;
- 1.8. возможность перезарядки - около 300 раз;
- 1.9. время зарядки 6-10 часов, но не более 20 часов;
- 1.10. мотор DC 6 V;
- 1.11. максимальная нагрузка 30 кг..

## 2. СБОРКА

- 2.1. Вставьте аккумулятор в специальный отсек и плотно закройте крышку. Соблюдайте полярность. Соедините провода в соответствии «красный-плюс, черный-минус». (см. рис 1)




2.2. Установите сиденье автомобиля и закрепите его пластмасс. Шурупами.(см. рис 2.)



**FIX THE SEATS**

2.3. Поместите 3 батарейки 1,5 V в специальный отсек на руле. Установите руль в специальные пазы на передней части корпуса трактора. (см. рис.3).



2.4. Установите трубку отвода выхлопного газа на передней части корпуса трактора.

2.5. Установите задний борт прицепа как показано на рис.

2.6. Прикрепите прицеп на форкоп, находящийся на задней части кузова.



Трактор полностью собран!

**ВНИМАНИЕ!** Сборка должна производиться только взрослыми!!!

### **ФУНКЦИИ**

- для движения вперед приведите кнопку регулировки направления движения в положение «Forward», для движения назад приведите кнопку регулировки направления движения в положение «Backward». При движении загораются фары;
- для приведения машины в движение нажмите на правую педаль, для торможения отпустите педаль;
- на руле имеется звуковая кнопка, при нажатии на которую воспроизводятся 5 мелодий.


### **3. Правила использования.**

- 3.1. начинайте движение легким нажатием на правую педаль. Для торможения отпустите правую педаль.
- 3.2. используйте звуковую кнопку на руле для предупреждения
- 3.3. контролируйте направление движения вправо/влево поворотом руля в нужную сторону.
- 3.4. использование игрушки должно происходить под присмотром взрослых

### **4. Зарядка и примечания.**

- 4.1. убедитесь в правильности установки аккумулятора перед первым использованием.
- 4.2. убедитесь в соответствии вольтажа зарядного устройства и сетевого напряжения. Правильно совместите аккумулятор и зарядное устройство и воткните штекер в розетку.
- 4.3. полностью зарядите аккумулятор перед установкой в автомобиль. Рекомендуемое время зарядки-4-6 часов.
- 4.4. перезаряжайте аккумулятор после каждого использования. Время зарядки не должно превышать 20 часов во избежание перегрева аккумулятора.
- 4.5. легкое нагревание зарядного устройства и аккумулятора во время зарядки является нормальным, однако это может означать, они неисправны.

- 4.6. для продления срока эксплуатации аккумулятора полностью заряжайте его если не собираетесь использовать автомобиль длительное время. Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.
- 4.7. Не соединяйте 2 полярных стороны аккумулятора с помощью проволоки или любым другим образом во избежание короткого замыкания
- 4.8. Установка и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми. Не позволяйте ребенку прикасаться к заряжаемому аккумулятору и/или зарядному устройству
- 4.9. Следует вытаскивать аккумуляторы из автомобиля для зарядки. Заменять аккумулятор можно только аккумулятором такого же типа.
- 4.10. Зарядное устройство - не игрушка. Регулярно проверяйте его исправность и, в случае поломки, обратитесь к специалисту.



## 5. Правила безопасности

- 5.1. никогда не используйте автомобиль на дорогах и других опасных участках.
- 5.2. Не используйте автомобиль на влажных, песчаных или неровных поверхностях. Он предназначен для езды только по ровным дорогам.
- 5.3. Не используйте кнопку регулировки направления движения когда автомобиль едет. Переключать передний/задний ход можно только после полной остановки автомобиля.
- 5.4. Не позволяйте ребенку использовать игрушки без присмотра взрослых
- 5.5. Автомобиль предназначен только для 1 человека, вес которого не должен превышать 30 кг. Никогда не перегружайте автомобиль.
- 5.6. Всегда вынимайте аккумулятор перед мытьем автомобиля

## 6. Устранение неполадок.

- 6.1. если автомобиль не едет, проверьте следующее:
  - 6.1.1. не разряжен ли аккумулятор, если он разряжен, замените его на новый, либо зарядите. Дополнительный аккумулятор находится под капотом.
  - 6.1.2. Правильно ли установлен аккумулятор (полярность)
- 6.2. если автомобиль едет медленно, перезарядите аккумулятор, либо установите новый. Никогда не заряжайте аккумулятор более 20 часов.
- 6.3. если не работает зарядное устройство, проверьте правильность его соединения с аккумулятором.

6.4.если возникшие неполадки не входят в список перечисленных выше или рекомендованные действия не устранили их, обратитесь к специалисту.