


АВТОМОБИЛЬ  
НА  
АККУМУЛЯТОРЕ  
ZP5068

Инструкция по эксплуатации



## 1. Важная информация:

- Перед началом эксплуатации поднимите сидение и соедините главный провод с проводом аккумулятора (красный с красным, черный с черным). Неправильное соединение может привести к короткому замыканию или другим повреждениям.
- Перед тем как включать музыкальную панель, расположенную на руле, необходимо с помощью отвертки открутить винты с крышками отсека с батареями и вставить 2 батарейки типа АА (1,5В). При установке батареек убедитесь, что батарейка касается пружинного контакта своей стороной «-», а не «+», иначе можно повредить музыкальную панель. Если вы в течение длительного периода времени не используете музыкальную панель, извлеките батарейки (рис.1).
- Гнездо аккумулятора находится под сиденьем и имеет опознавательный знак.
- Если автомобиль стал двигаться медленнее, зарядите аккумулятор.
- Не заряжайте аккумулятор более 15 часов единовременно.
- Если вы не планируете использовать изделие в течение длительного срока, полностью зарядите аккумулятор и подзаряжайте его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- Небольшое нагревание зарядного устройства и корпуса аккумулятора в процессе зарядки является нормальным явлением.





Рис. 1

## 2. Спецификация

- (1) Аккумулятор: свинцовые аккумуляторные батареи (6V, 7AH)
- (2) Максимальная нагрузка: не более 30 кг.
- (3) Зарядное устройство: вход 220 (110)В
- (4) Время работы аккумулятора: около одного часа при зарядке в течение 8-12 часов
- (5) Размеры машины: 108\*65\*56см

### 3. Функциональные характеристики

1. Для управления автомобилем: нажмите на педаль для начала движения.  
Прекратить движение можно отпустив педаль.
2. Для движения вперед нажмите на кнопку «Вперед», для движения назад нажмите на кнопку «Назад» соответственно.
3. Для зарядки аккумулятора вставьте зарядное устройство в гнездо аккумулятора.



### 4. Меры предосторожности

1. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах. Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
2. Не катайтесь на песчаных или неровных поверхностях.
3. Не переключайте кнопки Вперед/Назад во время движения.  
Переключайте только после полной остановки автомобиля.
4. Автомобиль рассчитан на катание одного ребенка единовременно.  
Не перегружайте автомобиль.
5. Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми, не разрешайте детям заряжать аккумулятор самостоятельно.
6. Сборка должна производиться взрослыми.
7. Не мойте автомобиль водой, протирайте автомобиль от загрязнений при помощи тряпки.
8. Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не устанавливайте вместе новые батареи и использованные или батарейки разных типов. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из автомобиля.
9. Не замыкайте между собой провода аккумулятора.


## 8. Список комплектующих



Корпус автомобиля 1



Лобовое стекло 1



Руль 1



Боковые зеркала 2




Заднее крыло 1



Сиденье 1



Задняя стойка 1



Колпак



Колеса 4



Колпачок



Винт 3\*14 2



Винт M5\*40 1



Гайка M5 1




Шайба 7





Винт 4\*16 2








## 9. Схема сборки





## 10. Порядок сборки



## 5. Предохранитель

В случае если автомобиль не едет, попробуйте выключить его и включить снова через 10 минут. При избыточной нагрузке автомобиль автоматически обесточивается.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Автомобиль не едет                  | Проверьте соединения проводов  |
| Автомобиль двигается медленно       | Убедитесь, что аккумулятор заряжался в течение достаточного периода времени (8-12 часов) |
| Аккумулятор заряжается не полностью | Проверьте зарядное устройство и аккумулятор на предмет повреждений                       |

## 7. Схема зарядки аккумулятора

