

# КВАДРОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ

ЕС-В358



## О НАШЕЙ ПОДУКЦИИ:



Детский квадроцикл на аккумуляторе с музыкальными, световыми эффектами и функцией заднего хода сделает катание Вашего ребенка настоящим удовольствием. Благодарим за использование изделия нашего производства!

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	3–6 лет	Температурная зона	0–40°С
Максимальный вес	Не более 30 кг	Размеры изделия	78*42*58см
Скорость	2,5–3 км/ч	Аккумулятор	6V4.5Ah
Зарядное устройство	Вход: AC220В 50Гц Выход: DC 6В	Срок службы аккумулятора	Около 300 подзарядок
Время зарядки	8–12 часов	Предохранитель	15А
Мотор	6V 15W		

## СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ


№	Название	Количество
1	Корпус квадроцикла	1
2	Задняя стойка	1
3	Сиденье	1
4	Лобовое стекло	1
5	Головная часть	1
6	Рефлектор	1
7	Рулевой вал	1
8	Зарядное устройство	1
9	Комплект запасных частей	1
10	Инструкция	1
11	Колесо	4



**Примечание:** предохранитель 15А

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1. Если квадроцикл не едет или не заряжается, проверьте предохранитель.
2. В случае если квадроцикл движется только тогда, когда подключено зарядное устройство и нажата педаль, но не движется, когда внешнее питание отключено, это скорее всего означает, что перегорел предохранитель.



## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед началом эксплуатации поднимите сидение и соедините провода аккумулятора, соблюдая полярность: красный конец провода с красным, черный – с черным. Не соединяйте красный конец провода с черным во избежание короткого замыкания.

Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 8–12 часов. Зарядное напряжение – 220 В. Зарядное устройство и аккумулятор

нагреваются во время зарядки – это нормально.

Гнездо зарядки расположено перед сидением, под круглой крышкой. Для того, чтобы зарядить аккумулятор, вставьте провод зарядного устройства в гнездо и подсоедините к розетке питания.

Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми. Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.

Если квадроцикл не используется, необходимо минимум раз в 3 месяца заряжать аккумулятор.

Если скорость квадроцикла снизилась, зарядите аккумулятор в течение 8–12 часов (но не более 20 часов).

Не допускайте попадания влаги в гнездо зарядки.

Музыка работает от двух батареек типа AA (1,5В).

Во время зарядки квадроцикл должен быть выключен.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Признак	Возможная причина и способ устранения
1. Квадроцикл не едет	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Аккумулятор разряжен.</li><li>2. Проверьте исправность предохранителя. При необходимости замените его на новый.</li><li>3. Проверьте надежность соединения проводов.</li><li>4. Посторонние предметы попали в колесо и блокируют движение.</li></ol>
2. Квадроцикл едет медленно	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Аккумуляторная батарея не достаточно заряжена.</li><li>2. Посторонние предметы блокируют движение колес.</li><li>3. Квадроцикл перегружен.</li></ol>
3. Аккумулятор не заряжается полностью	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте надежность соединения проводов.</li><li>2. Проверьте исправность аккумулятора.</li><li>3. Проверьте исправность зарядного устройства.</li></ol>