

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЖИПА НА АККУМУЛЯТОРЕ арт. СТ-885 Off Roder

Спецификация.

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Допустимая нагрузка: макс. 50 кг
Размеры: 1.24x0.83x0.82 м
Скорость: 3-7 км/ч
Аккумулятор: 6 V

Время зарядки: 10 ч (не более 20 ч)
Кол-во подзарядок аккумулятора: не более 300
Время работы: 90-120 мин при поездке по ровной поверхности

Список деталей.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 - Зеркала заднего обзора, 2 шт. | A - Шайба, 6 шт. |
| 2 - Зарядное устройство, 1 шт. | B - Втулка, 2 шт. |
| 3 - Стержень контроля управления, 1 шт. | C - Колесо, 4 шт. |
| 4 - Руль, 1 шт. | D - Диск для колеса, 4 шт. |
| 5 - Шуруп, 1 шт. | E - Шестигранная втулка, 4 шт. |
| 6 - Гайка, 1 шт. | F - Гайки, 4 шт. |
| 7 - Двойное сидение, 1 шт. | G - Передний бампер, 1 шт. |
| 8 - Верхняя стойка, 1 шт. | H - Задний бампер, 1 шт. |
| 9 - Предохранитель, 2 шт. | I - Винт, 1 шт. |
| 10 - Ветровое стекло, 1 шт. | J - Винт, 9 шт. |

Сборка джипа.

1. Установите сидение (7) в отверстия кузова джипа (b).

Установите верхнюю стойку (8) в отверстия (c и d), затем зафиксируйте ее на кузове с помощью винтов (j).

2. Установка руля:

Вставьте стержень контроля управления в отверстия корпуса (g) и (e) и закрепите в отверстиях (f). Затем вставьте рулевое колесо (4), закрепите его с помощью шурупа (5) и гайки (6).

3. Установите зеркала заднего вида (1) в отверстия по обеим сторонам передней панели машины (i).

4. Установите ветровое стекло (10) в отверстия на приборной панели. Чтобы снять ветровое стекло, просто потяните его вверх.

5. Сборка передних колес:

наденьте на ось шайбу (A), затем втулку (B), колесо (C), диск (D), шестигранную втулку (E), снова шайбу (A) и затяните гайкой (F). Прделайте эту операцию со вторым передним колесом.

6. Сборка задних колес:

наденьте колесо (C) на заднюю ось, установите диск (D), шестигранную втулку (E), шайбу (A) и затяните гайкой (F). Повторите эту операцию со вторым задним колесом.

7. Установите передний бампер (G) на кузов джипа (g) в отверстия (k). После этого уровняйте отверстия (j) и отверстия (m) и скрепите их винтами (J).

8. Установите задний бампер (H) крючками (n) и (p) на кузов (Q) в отверстия (r) и (s). Скрепите задний бампер и кузов с помощью винтов (I) через отверстие (t), а также через отверстия (u) по обеим сторонам бампера.

Зарядка аккумулятора и замена батареек.

1. Откиньте кузов джипа, подсоедините красный провод зарядного устройства к контактам аккумулятора, подключите зарядное устройство в сеть питания.

Время зарядки аккумулятора – 10 часов.

Аккумулятор может нагреваться, если машину долго использовать. Не заряжайте аккумулятор, пока он не остыл. Не заряжайте его более 20 часов.

Подзаряжайте аккумулятор после каждого использования машины.

Аккумулятор также может немного нагреваться во время зарядки. Сильный нагрев аккумулятора во время зарядки может быть признаком неисправности самого аккумулятора, предохранителя или зарядного устройства.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его перед тем, как убрать на хранение, и подзаряжайте его каждый месяц.

Не используйте зарядное устройство или аккумулятор, не подходящие по характеристикам данной машине.

Зарядку аккумулятора должен осуществлять только взрослый.

Аккумулятор и адаптер – не игрушка для детей.

2. Слабый сигнал клаксона означает, что зарядка батареек закончилась. В этом случае следует заменить их двумя новыми батарейками (тип №3).

Чтобы заменить батарейки, следует выкрутить четыре винта на рулевом колесе, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части руля.

После замены батареек убедитесь, что провода внутри рулевого колеса хорошо уложены и их контакты плотно зажаты. Затем соедините обе части руля и закрутите винты.

Управление джипом.

1. Переключатель скоростей – переключатель справа (рис.1):

- переведите переключатель в верхнее положение для движения на высокой скорости,
- переведите переключатель в нижнее положение для движения на низкой скорости,
- для движения «задний ход» используйте нижнее положение переключателя (низкая скорость) для энергосбережения батареи и безопасного движения.

2. Передний/задний ход – переключатель слева (рис.1):

- переведите переключатель в верхнее положение для движения вперед,
- переведите переключатель в нижнее положение для движения назад.

3. Управление с помощью педали (рис.2):

- нажав на педаль, Вы приведете джип в движение. Отпустите педаль – и джип остановится,
- не нажимайте на педаль, пока пассажир и водитель не сядут удобно и устойчиво,
- перед тем, как начать движение, также как и во время движения, следите, чтобы поблизости не было пешеходов или препятствий,
- тормоз джипа работает только при поездке на ровной поверхности.

Предостережения.

Не предназначен для катания на оживленных улицах или в других опасных местах.

Можно использовать в квартире, во дворе, на любой ровной поверхности. Избегать мокрых, песчаных и грязных поверхностей.

Нельзя менять направление на противоположное (назад/вперед) во время движения джипа. Это возможно только после полной остановки машины, т.е. после того, как вы отпустили педаль джипа.

Джип предназначен для катания только одного-двух детей. Максимальная допустимая нагрузка – 50 кг.

Джип должен собираться только взрослым.

Дети должны кататься на джипе только под присмотром взрослых.

Не мойте джип водой, используйте влажную тряпку.

Устранение неполадок.

Машина не двигается с места:

- § Проверьте предохранитель, если он перегорел, замените.
- § Проверьте правильность соединений в электрической цепи.
- § Проверьте, хорошо ли соединены контакты.

Машина едет медленно:

- § Скорее всего, аккумулятор разрядился. Поставьте его на зарядку (10 часов).

Аккумулятор не перезаряжается:

- § Проверьте предохранитель, если он перегорел, замените.
- § Проверьте, хорошо ли соединены все контакты.
- § Если аккумулятор был по тем или иным причинам поврежден, замените аккумулятор на новый.