


ДОМ ДЛЯ КУКОЛ (арт. В3464)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**





- Двухэтажный дом с перегородками
- Содержит 32 детали
- Простота сборки, не требуется клея
- Окна, двери, лестницы максимально имитируют настоящие
- Специально для игрушки разработана серия совместимой мебели для кукол (приобретается отдельно)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:




1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
3. Детали игрушки могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Неправильное обращение с игрушкой может привести к ее поломке.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
7. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
8. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Схема сборки:


1





2







3







4



5



6



7

