

Автомат на батарейках M16-04 (арт. 181828)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: *Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет! Содержит мелкие детали!*

Вам потребуются 6 батареек АА 1,5V

Устройство ружья



Перед началом игры откройте крышки батарейных отсеков и вставьте батарейки, как показано на рисунке.

Важная информация:

- Если заряд батареек станет низким, установите комплект новых батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- При установке батареек соблюдайте полярность. Установка батареек должна осуществляться взрослыми.
- Не замыкайте контактов батареек.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур.
3. Содержите ружье в чистоте. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
4. Во избежание повреждения корпуса игрушки выньте батарейки, если вы не собираетесь использовать ружье долгое время.
5. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.