

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВ W1114

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Ребенок должен находиться под присмотром взрослых.
2. Ходунки должны использоваться только на поверхности пола.
3. Ходунки предназначены для детей от 6 до 12 месяцев, которые могут стоять или сидеть, но еще не умеют ходить. Максимальная нагрузка – 16кг. Максимальный рост ребенка – 60см.
4. Расположите и укрепите на панели все аксессуары, как показано на рисунках.
5. Когда ребенок играет в ходунках, он может касаться земли ножками.
6. Перед началом использования удостоверьтесь, что все аксессуары на панели закреплены.

СБОРКА (смотрите рисунки)

1. Вставьте колеса в специальные отверстия, нажмите, чтобы зафиксировать их.
2. Зафиксируйте сидение. Прикрепите пластмассовые крепежные стержни мягкого сидения в соответствующие отверстия основания сидения, затем закрутите пластмассовые винты.
3. Закрепите сидение на корпусе ходунков с помощью пластмассовых стержней по всему периметру корпуса, начиная с переда, спинки и затем по бокам.
4. Вставьте перекладину с погремушками в соответствующие отверстия и закрутите пластмассовые винты.
5. Вставьте две батарейки размера AA в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. Нажимая разноцветные кнопки на панели, можно услышать различные мелодии.
6. Высоту ходунков можно регулировать с помощью ручки, расположенной под передней панелью. Оттяните ручку на себя, настройте нужную высоту, затем верните ручку в исходное положение.

