

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОДУНКОВ W1142C


Изготовитель: «С.G.Imp.&Exp.Co.LTD», Китай, «Ченхай Гуанхва Импорт и Экспорт Ко ЛТД»,. 444-452 Des Voeux Rd.West,10/F,Block C&D Срок службы 3 года. Дата изготовления: 11.2004. Товар сертифицирован.

ГН 2.3.3.972-00

ГОСТ19245



1. РАМА ДЛЯ ИГРУШЕК
2. ИГРУШКИ
3. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
4. НОЖКА
5. ОСНОВА
6. КОЛЕСО
7. ТКАНЕВОЕ СИДЕНИЕ
8. СПИНКА
9. КРЮЧОК



СБОРКА:

1. ВСТАВЬТЕ КОЛЕСА В ОТВЕРСТИЯ В ОСНОВАНИИ И ЗАКРЕПИТЕ БОЛТАМИ
2. ВСТАВЬТЕ ШТЫРИ СПИНКИ В ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ. НАТЯНИТЕ ТКАНЕВОЕ СИДЕНИЕ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО НА КРЮЧКАХ И ПОДТЯНИТЕ РЕМНИ
3. УСТАНОВИТЕ РАМЫ ДЛЯ ИГРУШЕК В ОТВЕРСТИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
4. ЗАКРЕПИТЕ НОЖКИ И ВСТАВЬТЕ ИХ В ОТВЕРСТИЯ СНИЗУ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. ВЫСОТА ДАННЫХ ХОДУНКОМ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, ОДНАКО ВЫ МОЖЕТЕ ИХ СЛОЖИТЬ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
2. РЕГУЛИРУЯ ДЛИНУ РЕМНЯ, ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА. (ОН МОЖЕТ СТОЯТЬ И СИДЕТЬ).
3. ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЯЙТЕ ХОДУНКИ НА НАЛИЧИЕ НЕПОЛАДОК И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ДО ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:

1. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8 МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА РОСТОМ ДО 0,78 МЕТРА
2. ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА ПОСТОЯННО ЧИСТИТЕ, И ПРОВЕТРИВАЙТЕ ХОДУНКИ
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. ВСЕГДА ПРИСМАТРИВАЙТЕ ЗА РЕБЕНКОМ, КОГДА ОН СИДИТ В ХОДУНКАХ. ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 30 МИН
4. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СИДЕНИЕ 12 КГ, НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ 5 КГ
5. КОГДА РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ В ХОДУНКАХ, УБИРАЙТЕ ИЗ ПОЛЯ ЕГО ЗРЕНИЯ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ И ИГРУШКИ, ЗА КОТОРЫМИ ОН МОЖЕТ ПОТЯНУТЬСЯ.