

# **Автомобиль на батарейках с ракетами** (арт. 187897)

## **Инструкция по эксплуатации**

*Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### **Установка батареек**

Установите выключатель питания игрушки в положение «OFF». Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте комплект батареек размера «AA», закройте крышку, установите выключатель в положение «ON».

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- По окончании игры не забудьте установить выключатель питания в положение «OFF».

### **Меры предосторожности:**

- Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и в других опасных местах.
- Игрушка не предназначена для использования на песке, неровных, загрязненных и мокрых участках.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающиеся колеса.
- Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя.
- Не разрешайте детям разбирать игрушку.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

#### **Защита от ударов**

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

#### **Защита от грязи и пыли**

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.