

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКА** (арт. 188286/6014)

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В набор входят:

- 2 гоночных автомобиля с фарами
- 2 сменных кузова автомобиля
- 2 пульта управления в форме пистолетов
- 1 гнездо для подключения аккумулятора
- 1 отсек для аккумулятора
- 20 изогнутых секций трека
- 2 секции трека со счетчиком кругов
- 3 короткие секции трека
- 1 секция электропитания
- 12 секций ограждения
- 2 секции моста
- 6 опорных стоек
- 2 рекламных указателя
- 1 указатель старт/финиш
- 4 дерева
- 3 указательных столба
- 2 КПП
- Маленькие клипсы для крепления трека

**\*Важно:** Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

#### **Защита от грязи и пыли**

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.