


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ Р/У квз 82151

ОСОБЕННОСТИ:

1. Дистанционное программируемое управление
2. Дистанционное управление / программирование дистанции
3. Звуковые эффекты музыка
4. Световые эффекты машины

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Игрушка предназначена для детей старше 5 лет, поэтому во избежание травм и поломок внимательно прочтите инструкцию вместе с ребенком. Если рядом с игрушкой находятся дети младше 5 лет необходим бдительный контроль взрослых.
2. Не дотрагивайтесь до движущейся машины
3. Избегайте попадания частей тела, волос и одежды в подвижные части игрушки
4. Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время вынимайте батарейки из машины и пульта
5. Не используйте игрушку в людных местах и на улице. Избегайте наезда на людей и животных
6. Не используйте игрушку близко источников тепла
7. Не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки



ВНИМАНИЕ:

1. Не заряжайте батарейки
2. Не используйте аккумуляторы
3. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов
4. Соблюдайте полярность при установке батареек
5. Снятые батарейки следует немедленно извлечь из игрушки
6. Избегайте соединения контактов из избежания короткого замыкания

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время извлеките из нее батарейки
2. Протрите игрушку сухой мягкой тканью
3. Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и источником тепла
4. Избегайте контакта пульта и машины с водой до тех пор пока отсек для батареек не закрыт соответствующим образом

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Установка и извлечение батареек должна проходить под контролем взрослых
2. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать юные алкалиновые батарейки.
3. Батарейки следует заменять на новые при малейшем сбою функций
4. Во избежание потери контроля над машиной используйте ее вдали от источников радиоволн (телефонов, компьютеров и т.д.)
5. Если предполагается одновременное использование одинаковых игрушек следует настроить одну из них на частоту 27 MHz, а вторую на 59 MHz
6. Сохраняйте инструкцию для дальнейших обращений
7. Следуйте правилам, указанным в настоящей инструкции.


ВНИМАНИЕ!!! ИГРУШКА СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!!! НЕ ДАВАТЬ ДЕТЬЯМ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ!!!

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Установка батареек в пульт:

Машина потребляет питание от 5-и алкалиновых батареек 1,5 V размера AA

1. Используйте монету для того чтобы открыть замок крышки отсека для батареек и снимите ее. (рис 1)
2. Вставьте 5 батареек размера AA соблюдая полярность. Закройте крышку вернув замок в исходное положение.



Установка батареек в машину:

Перед началом установки убедитесь, что питание пульта отключено

1. Пульт потребляет питание от 1-ой батареи 9 V

- Направьте стартер для того чтобы запустить болт крепления к прибору отверткой для болтовок №6х25.
- Вставьте болты в отверстия, для них имеются специальные скобки. Затягните болты гайками.

Установка ножей и инструментов


Манипулятор управляетться путем ведения движений на панели управления и манипулятором. Если активирована функция замены ножей.

Изображение означает:

Без зажима, за зажимом

Установлен в манипуляторе с предварительной компоновкой в скобе

Свободно с той лишь ступенью зажима



Прикрепление:

1. Описания и описание функций:

2. Программирование:

- Выбор и установка инструмента:

- Типы:

- Пакетный нож (50), и пакетный ножницы (пакетный нож)

- Букса (50), и пакетный ножницы (букса)

- Лопата (50), и пакетный ножницы (лопата)

- Щипцы (50), и пакетный ножницы (щипцы)

- Ножницы (50), и пакетный ножницы (ножницы)

- Нож (50), и пакетный ножницы (нож)

- Отвертка (50), и пакетный ножницы (отвертка)

- Ножницы (50), и пакетный ножницы (ножницы)

ПРИВЯЗКА ГОСТИНИЧНЫХ КОДОВ:

- Приложите один из ваших судейских талонов к двери, чтобы избежать ошибки при выборе инструмента.
- Соедините подключение между вашим судейским талоном и вашим инструментом. При соединении вставьте зажим судейского талона в оба конца трансформатора и т.д. При подключении зажим не должен быть затянут.
- Настройте правильное положение инструмента и выберите место для ячейки с учетом требований к расположению рычагов и пакетов ячеек.
- Не используйте подключения с талоном и инструментом, если они находятся в разных ячейках.

УСТАНОВКА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ:

Соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с инструментами, включая использование перчаток, шлема и так далее, при работе с инструментами. При работе с инструментами, не забывайте о безопасности.

Соблюдайте правила техники безопасности и инструкции производителя инструмента, не используйте инструменты, которые не соответствуют вашим задачам (например, ножницы для резки металла).

Когда вы будете использовать инструменты, будьте осторожны в выборе инструментов и материалов (например, ножницы для резки металла).