

Автомобиль радиоуправляемый (арт. 184219)

Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

В комплект входят: Р/У пульт управления (обычный или в форме пистолета), аккумулятор, зарядное устройство

Вам потребуется 1 алкалиновая батарейка 9V для установки в пульт управления

Меры предосторожности:

- Автомобиль следует использовать только в безопасных местах под присмотром взрослых
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля
- Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи источников нагрева и под прямыми солнечными лучами
- Не используйте автомобиль на автодорогах, неровных и песчаных покрытиях, дорожках с уклоном
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду
- Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок
- Если заряд батарейки в пульте управления станет низким, замените ее на новую
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если не собираетесь использовать игрушку долгое время




Установка батарейки в пульт управления


1. Откройте крышку отделения для батарейки в нижней части пульта.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.



Вам потребуется 1 алкалиновая батарейка 9V

Перед игрой зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства. Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на зарядном устройстве. Оптимальное время зарядки 6 часов.





Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.