

Автомобиль радиоуправляемый (арт. 186803)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

В комплекте с Р/У пультом управления

Вам потребуются: 1 батарейка 9V для установки в пульт управления, аккумулятор 4,8V для установки в автомобиль и зарядное устройство к аккумулятору.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Игрушка содержит мелкие детали. Во избежание несчастного случая не позволяйте детям брать детали в рот.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Выключайте питание автомобиля (положение выключателя на днище автомобиля «OFF») и вынимайте источники питания после каждой игры. В противном случае мотор или источники питания могут перегреться.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
2. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
3. Оберегайте игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства.
4. Храните игрушку в сухом месте вдали от солнечных лучей