

Автомобиль-трансформер радиоуправляемый (арт. 187706)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!

Содержит мелкие детали!


Использование игрушки детьми должно проходить под наблюдением взрослых

Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией

В комплект входит Р/У пульт управления, 6 перезаряжаемых батареек (блок питания автомобиля), зарядное устройство, батарейка 9V для установки в пульт управления

Зарядка блока питания


1. Подключите зарядное устройство к сети 220V/110V.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо на днище автомобиля.
3. Переверните выключатель питания автомобиля в положение «ON» (в противном случае зарядка не начнется).
4. Оптимальное время зарядки блока питания составляет 6 часов.




Важная информация:





1. Для зарядки блока питания автомобиля пользуйтесь только прилагаемым зарядным устройством. Использование других зарядных устройств может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
2. Убедитесь, что выключатель автомобиля во время зарядки переведен в положение «ON».
3. Не превышайте оптимального времени зарядки. Зарядка блока питания более 6 часов может привести к сокращению срока его службы и даже выведению блока питания из строя.
4. Никогда не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
5. При установке батареек соблюдайте полярность.
6. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
7. По окончании игры не забудьте перевести выключатели игрушки в положение «OFF».
8. Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее источники питания, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
9. Если заряд батарейки в пульте управления станет низким, замените ее на новую. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.


Комплектация



Управление автомобилем







Меры предосторожности:

- Не позволяйте детям играть с упаковкой игрушки
- Автомобиль следует использовать только в безопасных местах и под присмотром взрослых. Не используйте автомобиль на улицах и в местах скопления людей.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля
- Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи источников нагрева и под прямыми солнечными лучами
- Не используйте автомобиль на автодорогах, неровных и песчаных покрытиях
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду
- Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.