

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА (арт. 33080R)

Чтобы начать играть, нажми малышу на левое плечико, он будет зевать и забавно лепетать, смеяться, плакать и гулить. Дай ему бутылочку, он будет пить, причмокивая. Если он не наестся, то будет капризничать и плакать. Покорми его еще, он будет пить молочко и расти. Когда ты вынешь бутылочку, он срыгнет и будет зевать и гулить, показывая, что он сыт и доволен. Потом он заснет, посапывая.

Он одет в милый белый комбинезончик с бабочками и шапочку. В комплекте его любимая бутылочка и слюнявчик.

Переключатель on/off находится на блоке с батарейками, расположенным на спине куклы. Для того чтобы включить куклу, переведите переключатель в положение on, выключить – off.

Вам понадобятся пальчиковые батарейки (они входят в комплект).

Установка батареек:

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек для батареек находится у куклы на спинке.
2. Используя отвёртку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и откройте крышку.
3. Вставьте в отсек пальчиковые батарейки, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека.

ВНИМАНИЕ!

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым зарядом может привести к потере функций игрушки.
2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
4. Соблюдайте полярность при установке батареек.
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы.
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
8. Не замыкайте контакты батареек.
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.