

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА (арт. 33079R)

Чтобы начать играть, нажми малышу на правый бочок, он будет забавно лепетать, и поворачивать голову. Он открывает и закрывает ротик и моргает глазками. У него живая мимика настоящего ребенка! Посмотри, как меняется выражение его лица, когда он играет с тобой!

Если дать ему бутылочку, он будет пить, причмокивая. Нажми на левый бочок, он засмеется. Если ты положишь малыша на спинку, он будет горько плакать и двигать ручками, подними его, он снова залепечет и радостно засмеется.

Он очень похож на настоящего новорожденного ребенка.

Он одет в милый белый комбинезончик с бабочками. В комплекте его любимая бутылочка и соска на прищепке.

Переключатель on/off находится на блоке с батарейками, расположенном на спине куклы. Для того чтобы включить куклу, переведите переключатель в положение on, выключить – off.

Вам понадобятся пальчиковые батарейки (они входят в комплект).

Установка батареек:

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек для батареек находится у куклы на спинке.
2. Используя отвёртку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и откройте крышку.
3. Вставьте в отсек пальчиковые батарейки, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека.

ВНИМАНИЕ!

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым зарядом может привести к потере функций игрушки.
2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.
4. Соблюдайте полярность при установке батареек.
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы.
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
8. Не замыкайте контакты батареек.
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.