

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА ХМУ8025

Чтобы включить куклу, нажмите на кнопку у нее на животике. Кукла причмокивает, двигает ручками и ножками, говорит «Мама» и «Папа», смеется и плачет. Те же функции кукла будет выполнять, если дать ей ее бутылочку.

Переключатель on/off находится на спинке куклы. Для того, чтобы включить куклу, переведите переключатель в положение on, выключить – в положение off.

Вам понадобятся 3 пальчиковые батарейки типа АА (они входят в комплект).

Установка батареек:

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек для батареек находится у куклы на спинке.
2. Используя отвертку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и откройте крышку.
3. Вставьте в отсек батарейки, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека.

ВНИМАНИЕ!

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым зарядом может привести к потере функций игрушки.
2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.
4. Соблюдайте полярность при установке батареек.
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы.
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
8. Не замыкайте контакты батареек.
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.