

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА (арт. 91902)

Чтобы начать играть, нажми малышу на правую ручку, он будет лепетать и смеяться. Когда он заснет, то будет сладко посапывать во сне, как настоящий ребенок. Проснувшись, он начнет капризничать и плакать. Чтобы успокоить, возьми его ручки, он радостно залепечет и позовет маму.

Малыш очень похож на настоящего ребенка, у него мягкое тело, благодаря чему его приятно прижимать к себе и баюкать.

Он одет в розовый комбинезончик и полосатую кофточку и шапочку.

В комплекте погремушка, одеялко и игрушечный мишка.

Вам понадобятся пальчиковые батарейки (они входят в комплект).

Установка батареек:

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек для батареек находится у куклы на спине.
2. Используя отвёртку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и откройте крышку.
3. Вставьте в отсек пальчиковые батарейки, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека.

ВНИМАНИЕ!

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым зарядом может привести к потере функций игрушки.
2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
4. Соблюдайте полярность при установке батареек.
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы.
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
8. Не замыкайте контакты батареек.
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.