

# ГАРАЖ МНОГОУРОВНЕВЫЙ 8228 (арт. В156694)

## Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ!** Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!  
**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
3. Детали игрушки могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Неправильное обращение с игрушкой может привести к ее поломке.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
7. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
8. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.


### Комплектация:

Перед началом сборки проверьте наличие всех комплектующих:




**1****Сборка:**

Следуйте схеме или создавайте гараж собственной конструкции.



**3**



**4**

