

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЛАТКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ CANTON

АРТ. FRT-218/3

КОД – 51155

Спецификация.

Кол-во спальных мест – 3.

Материал – полиэтилен.

Рама – фибerglass.

Размер – 210x210x130 см.

Меры предосторожности.

1. Перед первой сборкой палатки внимательно прочитайте инструкцию по сборке, так как неправильная сборка может вызвать повреждение материала и каркаса.
2. При установке палатки в условиях непогоды всегда используйте все оттяжки. Благодаря этому, палатка будет иметь стабильную устойчивость даже при сильном ветре, и её водозащитные свойства проявятся в максимальной степени.
3. Ставить палатку следует только на ровной твердой поверхности.
4. Храните палатку в чистом виде.
5. Палатку следует упаковывать для хранения только после полной просушки всех составляющих.

Сборка (при сборке руководствуйтесь рисунками из инструкции на англ. языке).

1. Распакуйте палатку. Вытащите дно и разложите его на земле. Если есть возможность, подстелите под дно палатки какую-либо ткань или клеенку для предохранения его от грязи.
2. Плотно соедините детали рамы.
3. Протяните раму в рукава крыши палатки.
4. Прикрепите палатку кольшками к земле.