

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЛАТКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ MONTANA**

АРТ. FRT-241/2

КОД – 51160

### **Спецификация.**

Кол-во спальных мест – 2.

Материал – полиэстер + полиэтилен

Рама – фибerglass.

Размер – 205x155x120 см.

### **Меры предосторожности.**

1. Перед первой сборкой палатки внимательно прочитайте инструкцию по сборке, так как неправильная сборка может вызвать повреждение материала и каркаса.
2. При установке палатки в условиях непогоды всегда используйте все оттяжки. Благодаря этому, палатка будет иметь стабильную устойчивость даже при сильном ветре, и её водозащитные свойства проявятся в максимальной степени.
3. Ставить палатку следует только на ровной твердой поверхности.
4. Храните палатку в чистом виде.
5. Палатку следует упаковывать для хранения только после полной просушки всех составляющих.

### **Сборка (при сборке руководствуйтесь рисунками из инструкции на англ. языке).**

1. Распакуйте палатку. Вытащите дно и разложите его на земле. Если есть возможность, подстелите под дно палатки какую-либо ткань или клеенку для предохранения его от грязи.
2. Плотно соедините детали рамы.
3. Протяните раму в рукава крыши палатки.
4. Соедините оттяжки палатки с колышками и воткните колышки в землю.