

Автомобиль радиоуправляемый HQ9010(9012)


(арт. B264-H08081, B264-H08088)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Комплектация:



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Игрушка не предназначена для использования на мокрых, песчаных и загрязненных участках.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в колеса автомобиля.
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Во избежание поломки автомобиля избегайте его столкновения с преградами.
- Не играйте вблизи другой радиоуправляемой модели, использующей ту же частоту, в противном случае возможна потеря контроля над автомобилем в результате радиопомех.
- Если радиопомехи затрудняют управление автомобилем, выберите для игры другое время или другое место.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Не используйте игрушку вне помещений во время дождя. В случае начала грозы немедленно остановите автомобиль и сложите антенну пульта управления.
- Храните игрушку в местах, недоступных для маленьких детей.
- Прежде чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания во избежание их протечки и повреждения корпуса игрушки.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Если заряд аккумулятора стал низким, прекратите использование автомобиля и зарядите аккумулятор.
- Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, поставляемое с игрушкой.
- Не разбирайте источники питания, не бросайте их в огонь и воду во избежание протечки и взрыва.
- Не храните и не заряжайте аккумулятор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников открытого пламени и нагревательных приборов.


Использование зарядного устройства




- Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 4 часов.
- Для того чтобы зарядить аккумулятор автомобиля, соедините разъемы аккумулятора и зарядного устройства, как показано на рисунке, и подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
- После окончания зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети.
- Во избежание сокращения срока службы аккумулятора не превышайте оптимального времени его зарядки.

Установка батарейки в пульт управления


1 При помощи отвертки раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батарейки в задней части пульта



2 Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность




3 Закройте крышку, закрутите шуруп



Если заряд батарейки станет низким, установите новую батарейку 9V. «Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из пульта.


Установка антенны





- (1) Прикрутите антенну к основанию в верхней части пульта, поворачивая ее по часовой стрелке.
- (2) Для того чтобы демонтировать антенну, выкручивайте ее против часовой стрелки.

Установка аккумулятора в автомобиль

1. Используя отвертку, раскрутите шурупы в крышке аккумуляторного отсека на днище автомобиля
2. Соедините разъемы проводов автомобиля и аккумулятора







3. Вставьте аккумулятор в отсек, закройте крышку, закрутите шурупы



Управление автомобилем

1. Потяните защелку и откройте крышку пульта управления, установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение "ON".

крышка



2. При помощи левого рычажка пульта управляйте движением автомобиля вперед и назад. При помощи правого рычажка выполняйте повороты направо и налево.



крышка

левая кнопка




правая кнопка

вперед/назад


направо/налево



3. Нажмите на левую кнопку пульта - дверцы автомобиля поднимутся. Нажмите на правую кнопку - откроются багажник и капот автомобиля.



4. Если автомобиль не может ехать по прямой, произведите балансировку колес при помощи кнопки на днище автомобиля.
5. По окончании игры сначала отключайте питание автомобиля, а затем пульта управления.



По окончании игры не забудьте перевести выключатели автомобиля и пульта управления в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в ближайшее время, извлеките источники питания.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений. Избегайте столкновения автомобиля с препятствиями, особенно на большой скорости.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться внутри помещений в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.