

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАСТИКОВОГО 3-Х КОЛЕСНОГО САМОКАТА**

Пожалуйста, внимательно изучите эту инструкцию перед сборкой и использованием.

- Данный самокат предназначен для детей от 4 лет. Дети должны использовать самокат под присмотром взрослых.
- Максимальный вес использования не более 50кг.
- Только один человек может одновременно использовать этот самокат.
- Проверьте надежность креплений и колеса перед использованием.
- Используйте шлем и наборы защиты (для колен, локтей и запястий) во время катания. Надевайте соответствующую одежду.
- Катайтесь на самокате в строго отведенных для этого местах. Не используйте самокат на проезжей части дороги и в местах скопления людей.
- Не используйте самокат во время дождя, снега и в темное время суток.
- Следите за скоростью ребенка. Всегда сбавляйте скорость перед поворотами.
- Обращайте внимание на дефекты дороги.
- Не пытайтесь исполнять на самокате трюки и опасные маневры.
- Удаляйте с самоката загрязнения при помощи мягкой увлажненной ткани. Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность самоката.
- Во избежание коррозии храните самокат в сухом проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей.
- Если вы обнаружили, что колеса изношены, замените их.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию самоката.
- Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, которые могут произойти во время использования.