


КВАДРОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Если квадроцикл не едет или не заряжается, в первую очередь проверьте, не перегорел ли предохранитель.
- Если квадроцикл едет, когда к нему подключено зарядное устройство, но не едет при работе от аккумуляторов, - вероятно, перегорел предохранитель. В этом случае требуется замена предохранителя.





ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА 15A.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

B208




ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КВАДРОЦИКЛА



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

- Перед первым использованием необходимо снять сиденье и подсоединить аккумулятор. Важно: соблюдайте полярность, соединяйте провода одного цвета – красный с красным, черный с черным. Несоблюдение полярности приведет к короткому замыканию и поломке игрушки.
- Зарядное устройство расположено под задней фарой квадроцикла. Разъем питания для зарядного устройства расположен под сидением позади аккумулятора между двумя задними колесами. Сначала вставьте зарядное устройство в разъем на корпусе квадроцикла, затем включите его в розетку.
- Заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов после 1-2 часов использования игрушки. Время непрерывной зарядки не должно превышать 20 часов – это может снизить срок службы аккумулятора.
- Как только вы заметили снижение скорости движения квадроцикла, зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов.
- Перед помещением квадроцикла на длительное хранение полностью зарядите аккумулятор и заряжайте его каждые 3 месяца. Это продлит срок службы аккумулятора.
- Во время зарядки аккумулятора и зарядное устройство могут слегка нагреваться.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст ребенка	3-6 лет
Макс. нагрузка	30 кг
Источник питания	Аккумулятор
Зарядное устройство	Вход AC 220В 50/60Гц
Время работы	Время зарядки 8-12 часов
	Время работы 1-2 часа

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	СПОСОБ РЕШЕНИЯ
Квадроцикл не едет	Проверьте правильность подключения всех электрических компонентов
Квадроцикл едет медленно	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор не заряжается	Аккумулятор или заряд.устр-во требуют замены

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сборка квадроцикла и зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми людьми.
- Катание на квадроцикле должно проходить под наблюдением взрослых.
- Проверяйте исправность всех узлов и элементов квадроцикла перед каждым использованием.
- Запрещено катание по мокрой поверхности, вблизи автодорог и мест движения пешеходов, вблизи водоемов, по наклонным поверхностям и в других опасных местах.
- Не допускается превышение максимальной нагрузки (30 кг).
- Квадроцикл предназначен для детей 3-6 лет.
- Запрещено менять направление движения (вперед/назад) во время движения квадроцикла. Переключатель вперед/назад может использоваться только во время полной остановки квадроцикла.
- Несоблюдение мер предосторожности опасно для здоровья и жизни ребенка, а также может привести к поломке квадроцикла.