

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не складывайте промокшую коляску.

Стирать подушку сидения следует при низком температурном режиме, используя мягкое моющее средство. Защитный козырек протирайте, не снимая с коляски.

Не оставляйте коляски под прямыми солнечными лучами на длительное время.

Регулярно смазывайте подвижные части изделия силиконовой смазкой.

Регулярно очищайте коляску от песка и других веществ, которые могут вызвать коррозию.

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

Инструкция по сборке и эксплуатации



Не занимает много места в сложенном виде
Регулируемые спинка и полог сидения коляски
5-точечный ремень безопасности
Сдвоенные передние и задние колеса
С тормозными рычагами на задних колесах

ВАЖНО: В целях безопасности Вашего ребенка, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и соблюдайте все ее рекомендации. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ЧТОБЫ РАЗЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

Отстегните крючок, расположенный сбоку сложенной конструкции (рис.1). Разложив конструкцию, нажмите ногой на фиксаторную планку между задними колесами (рис.2).




Рис. 1




Рис. 2

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Наденьте колеса на передние ножки коляски (рис. 3.1). При помощи рычажков, расположенных на передних колесах, можно заблокировать вращение передних колес относительно ножки. Или соответственно разблокировать для свободного вращения колес вокруг оси (рис. 3.2).




Рис. 3.1




Рис. 3.2

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

Установите колеса на заднюю раму коляски (рис. 4). Для того чтобы заблокировать задние колеса, нажмите ногой на тормозные рычаги. Для того чтобы снять блокировку, поднимите тормозные рычаги. (рис. 5) Всегда используйте тормозные рычаги, если не удерживаете коляску вручную. Для снятия задних колес отожмите фиксаторы и потяните за колесо вниз.




Рис. 4




Рис. 5

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНИЯ

Нажимая на кнопку регулировки спинки сидения, как изображено на рис. 6, установите спинку в удобном для Вашего малыша положении.




Рис. 6

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОГА СИДЕНИЯ

Путем нажатия на кнопку регулировки положения сидения в направлении стрелки, как изображено на рис. 7, отрегулируйте подъем положения сидения.




Рис. 7

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Пристегивание ремня безопасности:

Застегните 5-точечный ремень безопасности, следуя изображенным на рисунке 8 стрелочкам.

Расстегнуть ремень безопасности можно, нажав на кнопку на пряжке ремня и потянув за ремни в обратном направлении стрелок.




Рис. 8

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА

Установите защитный козырек путем нажатия на фиксаторы с обеих сторон козырька (см. рис. 9) и раскройте его, нажимая на пластиковые рычаги по бокам козырька. Складывать козырек следует также путем нажатия на боковые рычаги козырька. Чтобы ребенку поступало больше воздуха, можно отстегнуть верхнюю часть козырька и оставить сетчатое окошко.




Рис. 9

УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ

Закрепите поручень по обеим сторонам рамы, защелкнув фиксаторы (рис. 10-11). Нажмите на поручень, чтобы убедиться, что он плотно закреплен на раме.




Рис. 10




Рис. 11

ЧТОБЫ СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

Сложите фиксаторную планку (см. рис. 12).
Сдвиньте ручку и колесо по направлению друг к другу.
Зафиксируйте сложенное положение, надев крючок.




Рис. 12

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.
2. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
3. Не используйте на дорогах с крутым уклоном, на лестничных спусках и в других опасных зонах.
4. Во избежание опрокидывания коляски, не вешайте на ручки посторонние предметы.
5. Не сажайте более одного ребенка в коляску. Изделие рассчитано на ребенка весом не более 25 кг.
6. Не поднимайте и не переносите коляску, если ребенок находится в ней.



1



2



3



4



5



6