

Инструкция для детской коляски

Пожалуйста, соблюдайте все требования данной инструкции.

1. Как открыть коляску: (см. Рис. 1 и 2). Откройте крючок, расположенный сбоку коляски. Возьмитесь за ручку и передние колеса и разведите их в разные стороны.




2. Разложите фиксатор: Нажмите на фиксатор между задними колесами и опустите его вниз (см. Рис.3).

3. Использование защитного козырька (см. Рис.2) Разложите защитный козырек вперед.

4. Использование тормозов: Для того чтобы заблокировать задние колеса, нажмите ногой на рычаги тормоза. Для того чтобы снять блокировку, поднимите рычаги тормоза вверх. Всегда используйте тормоза, когда не катите коляску.

5. Использование ремней безопасности: (см. рисунок ниже) Посадите ребенка в коляску и застегните пряжку ремня безопасности до щелчка. Для того чтобы расстегнуть пряжку, надавите на оба ее края. В случае необходимости отрегулируйте длину ремня, как показано на рисунке.



6. Регулируемое сиденье: Чтобы отрегулировать сидение, нажмите на кнопки по бокам коляски.

7. Чистка тканевого сиденья: Прежде чем вынимать из коляски тканевое сиденье для стирки, пожалуйста, запомните, как оно крепится к коляске. Не стирайте тканевое сиденье в автоматической стиральной машине.

8. Как закрыть коляску:

- Откройте 2 защелки по бокам коляски и отрегулируйте защитный козырек.

- Потяните за ручку и передние колеса и сложите коляску.

- Закрепите крючок.

В сложенном виде храните вдали от детей.

Внимание!

1. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра, пока он находится в коляске.
3. Не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, становиться в ней, наваливаться на поручень коляски.
4. Только взрослый может сажать и вынимать ребенка из коляски; в этот момент коляска должна находиться на тормозе.
5. Храните изделие вдали от огня.
6. Не используйте коляску на лестницах, неровных и наклонных участках.
7. Никогда не сажайте в коляску больше одного ребенка.
8. Запрещается использовать запасные детали и аксессуары, которых нет в комплекте.
9. Всегда блокируйте колеса, когда не катите коляску.
10. Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка в возрасте до 3-х лет.
11. Вес ребенка не должен превышать 15 кг. Не перегружайте коляску.
12. Прежде чем начинать движение, убедитесь, что колеса не заблокированы.
13. Не следует катить коляску слишком быстро.
14. Толщина подушки не должна превышать 10 мм.
15. Не позволяйте детям играть с упаковкой, в том числе с полиэтиленовыми пакетами.
16. Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручку коляски сумки и пакеты.

Меры предосторожности

1. Во избежание несчастных случаев регулярно проверяйте исправность коляски.
2. При обнаружении неисправностей не используйте коляску до полного их устранения. Некоторые материалы могут со временем изнашиваться и требовать замены.
3. Никогда не кладите в коляску ножи или другие острые предметы.
4. Коляску следует чистить теплой водой (10°C-40°C) с мягким моющим средством. Затем вытереть насухо.
5. Бережное использование увеличит срок службы изделия.