






III. Чтобы сложить коляску:

- Сложите защитный козырек.
- Потяните за пластиковую пластинку и выньте поднос (Рис. 11)
- Переведите предохранительный фиксатор в положение ON (Рис. 12A).
- Нажмите на ручку коляски и одновременно сдвиньте ручку и колесо по направлению друг к другу (Рис. 12B).
- Зафиксируйте сложенное положение, надев крючок (Рис.13).




3. Сборка задних колес

- Вставьте регулировочную прокладку, раму колеса и заднее колесо на ось. Затем кнопку с блокировкой поверх оси колеса, и колпачок поверх кнопки с блокировкой. В завершение установите колпак колеса (Рис. 3).





4. Установка задних колес

- Переверните коляску (Рис. 4) Установите задние колеса в сборе на задние ножки коляски, убедитесь, что фиксаторы на задних колесах помещаются в соответствующие отверстия квадратной формы, расположенные на задних ножках.



5. Установка подноса

- Вставьте поднос в отверстия прямоугольной формы по левую и правую стороны рамы и нажмите до щелчка (Рис.5)
- Отодвиньте верхний поднос и нажмите на ручку



Детская коляска


Инструкция по сборке и эксплуатации

- Во избежание несчастных случаев держите элементы упаковки в недоступном для детей месте.
- Во время катания ребенка плотно застегивайте ремни безопасности.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребенку подниматься на ножки, когда он находится в коляске.
- Не поднимайтесь и не переносите коляску, если ребенок находится в ней.
- Не сажайте более одного ребенка в коляску.
- Не используйте в опасных зонах.
- Нажмите на тормозные рычаги всегда, когда не удерживаете коляску в ручную.
- Не используйте изделие, если какие-либо его части неисправны или отсутствуют.
- Запрещается регулировка спинки коляски, когда ребенок находится в ней.
- Во избежание опрокидывания коляски, не вешайте на ручки посторонние предметы.
- В корзину коляски разрешается класть предметы на общий вес не более 3 кг.
- Изделие рассчитано на ребенка в возрасте от 7 месяцев до 3 лет и весом не более 15 кг. Не перегружайте изделие.
- Не используйте в течение долгого времени и не складывайте коляску в местах с условиями повышенной влажности, повышенной или пониженной температур.
- Чтобы очистить ткань изделия, не помещайте ее в воду. Для чистки используйте щетку.

I. Руководство по раскладыванию и сборке


1. Чтобы разложить коляску

- Отстегните крючок, расположенный на правом боку сложенной конструкции (Рис.1A).
- Потяните за ручку коляски по направлению вверх, при этом двигая переднюю ножку вперед, пока не услышите соответствующий звук. (Рис. 1B)
- Предохранительный фиксатор должен находиться в положении OFF во время раскладывания коляски (Рис. 1C).



2. Установка передних сдвоенных колес


- Наденьте сдвоенные колеса на передние ножки коляски (Рис. 2).



II. Руководство по эксплуатации


1. Блокировка задних колес

- При полной остановке коляски нажмите ногой на тормозные рычаги обоих задних колес. Для того чтобы снять блокировку, поднимите тормозные рычаги. (Рис. 7)




2. Регулировка спинки сиденья

- Спинка сиденья может быть установлена в 3 положениях. Все что нужно, это потянуть за фиксаторную планку и передвинуть спинку в желаемое положение. (Рис.8)



3. Ремень безопасности

- Отрегулируйте длину ремня безопасности (Рис. 9A)
- Плотно защелкните пряжки ремня (Рис. 9B)
- Убедитесь, что ремень безопасности крепко пристегнут (Рис. 9C)



4. Установка защитного козырька

- Раскладывайте и складывайте козырек, соответственно потянув ободок козырька на себя или от себя (Рис. 10).

