


Инструкция по эксплуатации

- Для того, чтобы привести в действие функцию звука, подражающую звуку двигателя, поверните переключатель на (I) - старт с музыкой, (II) - старт без музыки, (III) - автоматическая езда (опция).
- Управление рычагом коробки передач: F для движения вперед, R для обратного движения. Педаль акселератора - справа, для того, чтобы привести в движение электромобиль, нажмите ногой.
- Питание игрушечного телефона от 2 x AA батареек (дополнительно может устанавливаться).
- В электромобиле установлена автоматическая тепловая система закрытия системы (выключения двигателя). Если транспортное средство перезагружено, питание отключается автоматически на 15-20 секунд. Потом питание подключается заново.



Для 1x6V



Для 1x12V



Для 2x6V

Безопасность

- Этот электромобиль не предназначен для езды по улице, в местах транспортных сообщений, круtyх склонов и на парковках автомобилей.
- Избегайте езды на электромобиле по ухабистым, мокрым или снежным дорогам.
- Не переключайте коробку передач во время движения.
- Рекомендуемый вес для водителя не более 40кг.
- Установка и перезарядка батареи только под наблюдением взрослых.
- Не оставляйте ребенка одного во время пользованием электромобилем.
- Используйте только прилагаемую батарею и адаптер для полной безопасности и увеличения срока жизни товара. Не перемешивайте батарейки разного типа, а также новые батарейки со старыми.
- Следите за правильной полярностью батареек во время установки.
- Проверяйте батарейки на предмет износа и повреждения.
- Электромобиль предназначен только для одного ребенка.

PC
ЛТ47

САНДЕРБЕРД

ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для детей старше
36 месяцев



Внимательно прочтайте
инструкцию перед сборкой и
использованием.

Поздравляем Вас!

Вы приобрели отличный электромобиль. Вы сделали правильный выбор, потому что при производстве наших электромобилей особое внимание уделяется качеству, что обеспечивает максимум удовольствия и безопасности Вашему ребенку.

Производитель может изменять спецификацию без предупреждения.

Спецификация

Возраст: от 3-х до 5-ти лет	Температура использования: до 40°C
Максимальная нагрузка: 40кг	Габариты: 1065мм x 675мм x 650мм
Батарея: перезаряжаемая	Длина провода: 2м
Напряжение: вход 220V, выход 6V или 12V	Время зарядки: 8-10 часов
Батарея: 6V, 10A x 1; 6V, 10A x 2 или 12V, 7A x1	Max кол-во перезарядок: 300 раз



Дополнительные аксессуары входят только в некоторые модели

Сборка




Сборка электромобиля должна осуществляться только взрослыми.

А Закрепите на задней стенке электромобиля держатель (11) с помощью саморезов (1).

В Откройте чехол 12 и зафиксируйте на держателе 11 с помощью саморезов (2) и (1) (см. рис.).

С Закройте чехол на ключ


Установка спинки



А. Вставьте спинку (10) в заднюю часть автомобиля и зафиксируйте саморезами (1)

В Вставьте в спинку (10) габаритные огни (9)

Установка сидения



А. Вставьте сидение(14) по направляющим до фиксации

В. Нажмите сверху на сидение до фиксации



С. Снятие сидения (14): Нажмите на черные фиксаторы, находящиеся по обеим сторонам под сидением и снимайте сидение (14).

Изменение положения сидения




- A. Вначале выдвигают красный фиксатор, находящийся снизу сидения (14)
- В. Поднимите пластины наверх, изменяйте положение сидения
- С. После изменения положения сидения задвигните обратно красный фиксатор

Установка зеркал




- A. Вставьте соответственно сторонам зеркала (16) в ветровое стекло (15)
- В. Установите ветровое стекло на приборном щитке и зафиксируйте саморезами 1 по обеим сторонам на передней части ветрового стекла (15)
- С. Зафиксируйте саморезами (1) по обеим сторонам тыловую чать ветрового стекла (15)

Капот



- A. Открытие: Нажмите на черную кнопку расположенную снизу решетки радиатора одной рукой, другой рукой поднимайте капот (13) (может находится с правой или с левой стороны)
- В. Закрытие: Одной рукой нажмите на черную кнопку на решетке радиатора, другой рукой закрывайте капот
- С Нажмите на переднюю часть капота по обеим сторонам , как показано на рисунке.



1. Для 6V электромобиля: Зарядное гнездо находится внизу переключателя на панели приборов (см. PIC A).

Вставьте разъем адаптера в гнездо на панели приборов.

Для 12V электромобиля: Зарядное гнездо находится на батарее
Поднимите имитацию двигателя, отключите главный провод и вставьте разъем адаптера в батарею.

Подключите адаптер к стандартной розетке.

Внимание!!! Соблюдайте полярность указанную на стикерах.

Убедитесь, что напряжение в розетке такое же, как указано на адаптере.

2. Когда Вы получаете батарею, она уже была заряжена фирмой- производителем. Однако, Вам советуют перезарядить батарею в течении 4-6 часов перед первым использованием, для увеличения срока жизни батареи.

3. Заряжайте батарею сразу после каждого использования. После 2-х часов использования заряжают в течение 8-10 часов.

Внимание!!! В целях безопасности не заряжайте батарею более 20 часов.

Во время перезарядки батарея и /или адаптер нагреваются . Это нормальное состояние и не указывает на какие-либо проблемы . Если батарея и /или адаптер не нагреваются это указывает на проблему с адаптером, батареей и /или присоединением проводов.

5. Для оптимизации жизни батареи заряжайте перед хранением и перезаряжайте каждые 2 месяца пока вы не пользуетесь электромобилем.