

# РОБОТ Р/У

Арт. 0603F325 (145280)

## Инструкция по эксплуатации



### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

- 1) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек, расположенного на дне корпуса робота. Установите 4 батарейки типа «AA». Соблюдайте полярность!
- 2) Открутите винт на крышке отсека для батареек, расположенного на пульте дистанционного управления. Установите 2 батарейки типа «AA», соблюдая полярность.



### Осторожно!

- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Используйте только батарейки рекомендованного производителем типа.
- Установка и замена батареек должна производиться исключительно взрослыми.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
- Не рекомендуется использование перезаряжаемых батареек.

УПРАВЛЕНИЕ:

---

