

# МИНИЭЛЕКТРОПИАНИНО на бат.

Арт. 0209M115 (127104)

## Инструкция по эксплуатации



- Работает от батареек
- Новый дизайн
- С обучающей функцией
- Различные музыкальные звуки и голоса животных

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Откройте крышку отсека для батареек и установите 4 батарейки типа LR6.

Соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.

Рекомендуется использование только алкалиновых батареек.



### Осторожно!

- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Используйте только батарейки рекомендованного производителем типа.
- Установка и замена батареек должна производиться исключительно взрослыми.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.

## **УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Надлежащий уход за инструментом сократит количество поломок и неисправностей и продлит срок службы изделия.

### **Защита от пыли и влаги**

1. Следите за тем, чтобы инструмент находился в чистоте. В противном случае частицы пыли и грязи забьются в отверстия между клавишами и кнопками.
2. Регулярно протирайте панель инструмента сухой тканью и накрывайте инструмент, чтобы защитить его от влаги.
3. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.