

ПИСТОЛЕТ С ОЧКАМИ И ШАРИКАМИ С КРАСКОЙ

Арт. В677894 (136564)

Модель А002-1

Для детей от 8 лет

Инструкция по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для игры в пейнтбол:

1. Во время игры **ВСЕГДА** одевайте специальные защитные очки.
2. Прежде чем нажать на курок, убедитесь в том, что в игровой зоне все носят защитные очки.
2. Намереваясь играть в пейнтбол, оденьтесь соответствующим образом.
3. Играя в пейнтбол, уделяйте больше внимания собственной безопасности и безопасности других людей. Соблюдайте элементарные меры предосторожности. Не снимайте ни в коем случае защитные очки на игровом поле и если заметили, что кто-то снял защитные очки, незамедлительно прекратите стрельбу.
4. Соблюдайте меры безопасности в не игровой зоне: опустите ствол пистолета вниз в землю, уберите палец с курка.



ОСТОРОЖНО:

Содержит мелкие детали. Существует опасность попадания в дыхательные пути. Не рекомендуется детям до 3-х лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ:

Защитные очки предназначены для ношения в травмоопасных зонах с целью защиты глаз от механического воздействия. Не предназначены для сварочных работ. Могут носиться поверх корректирующих очков.

Изделие изготовлено в соответствии с существующими требованиями и стандартами.

Размер изделия является универсальным.

Хранение: хранить изделие следует при температуре от 5 до 40°C, при влажности не более 90%. Не допускайте контакта изделия с абразивами и растворителями. Для длительного хранения помещайте изделие в защитный футляр.

Чистка изделия: производите чистку изделия теплой мыльной водой.

Регулярно осматривайте защитные очки на предмет возможных повреждений. Не используйте изделие в случае их обнаружения.

ОСТОРОЖНО: Возможно возникновение аллергической реакции у аллергиков на материал, применяемый для изготовления изделия, в местах соприкосновения изделия с кожей.