

Детская коляска Н-518 SMART

Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Боковой бампер
2. Передний бампер
3. Ремень безопасности
4. Сиденье
5. Подножка
6. Блок крепления переднего колеса
7. Регулятор подножки
8. Трубка передней ножки
9. Переднее колесо
10. Рукоять
11. Шарнир рукояти
12. Козырек
13. Спинка
14. Крепление рамы
15. Замок
16. Блок крепления заднего колеса
17. Трубка задней ножки
18. Тормозная планка
19. Заднее колесо
20. Корзина



Меры предосторожности

1. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования. Незнание простейших рекомендаций может навредить Вашему ребенку.
2. Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручки посторонние предметы.
3. Перед началом использования убедитесь, что все фиксирующие устройства приведены в нужное положение.
4. Во время катания ребенка плотно застегивайте ремни безопасности.
5. Не стелите дополнительную подстилку толщиной более 8 мм.
6. Изделие не предназначено для быстрого передвижения или скольжения.
7. Во избежание несчастных случаев держите элементы упаковки в недоступном для детей месте.
8. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
9. Не оставляйте изделие вблизи нагревательных устройств и в других опасных зонах.

Рекомендации по эксплуатации

1. Изделие предназначено для детей в возрасте от 0 месяцев до 3 лет ростом не более 96 см и весом не более 15 кг. Не перегружайте изделие.
2. Регулярно проверяйте плотность соединения всех деталей.
3. Не сажайте более одного ребенка в коляску.
4. Нажимайте на тормозные рычаги, если не можете удержать коляску вручную.
5. Не поднимайте и не переносите коляску, когда ребенок находится в ней.
6. Не позволяйте ребенку подниматься на ножки, когда он находится в коляске.
7. Запрещается регулировка спинки коляски, когда ребенок находится в ней.

8. Следите за тем, чтобы ребенок находился в коляске строго в сидячем положении.
9. Не используйте изделие, если какие-либо его части неисправны или отсутствуют.
10. Используйте только запасные детали, рекомендованные производителем.
11. Если возникли проблемы с раскладыванием или складыванием коляски, перечитайте инструкцию.
12. Не храните и не используйте изделие в течение длительного периода времени в условиях повышенной влажности, пониженной или повышенной температуры.
13. Не помещайте горячие жидкости на столик во избежание опрокидывания и нанесения травм ребенку.
14. Не кладите на столик еду и др. предметы общим весом более 1 кг.
15. В корзину коляски разрешается класть предметы общим весом не более 1,5 кг.

I. Комплектующие изделия

Вскройте упаковку изделия, убедитесь в наличии всех деталей и комплектующих.



Корпус коляски (1 шт.)



Блок крепления колеса на оси (2 шт.)



Рукоять (1 шт.)



Колесо (4 шт.)



Колпак колеса(4 шт.)




Задняя ось (1 шт.)

II. Сборка изделия

1. Раскладывание коляски

Потяните за передние ножки и за раму козырька в противоположных направлениях, приведя корпус коляски в вертикальное положение, как показано на Рис.1.

Надавливайте на соединительную трубку рамы козырька вниз до полной фиксации, как показано на Рис.2 (необходимо зафиксировать положение соединительной трубки с обеих сторон), используйте замок, следуя указаниям на Рис.3.




2. Установка колес

1). Установка передних колес

Как показано на Рис. 4, установите колесо на блок крепления передней оси; убедитесь в том, что колесо плотно зафиксировано на оси (потяните колесо на себя: если колесо не

снимается, значит, оно зафиксировано). Как показано на Рис.5, установите передние колеса в сборе на передние ножки коляски до полной фиксации.



2). Установка задних колес

Как показано на Рис. 6, наденьте на заднюю ось блоки крепления задних колес и затем установите задние колеса на оси; убедитесь в том, что колеса плотно зафиксированы на оси (потяните колесо на себя, если колесо не снимается, значит, оно зафиксировано). Как показано на Рис.7, установите на заднее колесо колпак колеса.


3. Крепление корзины

Как показано на Рис.9 и Рис.10, установите корзину, обогнув соединительную трубку передних ножек и зафиксировав положение корзины при помощи соответствующего фиксатора (фиксатор белого цвета).



4. Установка рукояти

Как показано на Рис.11, вставьте трубки рукояти в крепления рамы, убедитесь, что рукоять плотно зафиксирована. Потяните за рукоять назад, чтобы привести ее в положение, изображенное на Рис.12. Зафиксируйте сиденье при помощи крючков по обеим сторонам коляски (см. Рис.13).



III. Руководство по эксплуатации


1. Блокировка задних колес

Как показано на Рис.14, носком ступни поднимите тормозную планку вверх. В таком положении тормозной планки колеса разблокированы. Как показано на Рис.15, наступите на тормозную планку, чтобы заблокировать вращение колес.



2. Смена положения рукояти

Как показано на Рис.16, потяните обеими руками за рукоять в направлении стрелки, пока не разблокируется двусторонний фиксатор. Установите перекидную ручку в положение, изображенном на Рис.17. Нажмите на рукоять вниз до щелчка. Убедитесь, что двусторонний фиксатор заблокирован, и ручка коляски зафиксирована на сиденье, как показано на Рис.18.




3. Регулировка ремня безопасности

Как показано на Рис.19, вставьте язычок пряжки ремня в замок ремня и защелкните. Чтобы расстегнуть ремень безопасности, нажмите на пряжку с замком с обеих сторон и потяните за пряжку с язычком в направлении стрелки, как показано на Рис.20. Отрегулируйте длину ремня, ослабив ремень в направлении стрелки, как показано на Рис.21.

4. Установка козырька (канопе)

Как показано на Рис.22, потяните за переднюю часть козырька, приводя его в положение, изображенное на Рис.23. В козырьке коляски предусмотрено окошко, позволяющее наблюдать за ребенком во время катания, а также накидка на липучке, в случае если окошко понадобится закрыть (Рис.24).




5. Регулировка спинки сиденья

Как показано на Рис.25 и Рис.26, потяните спинку вверх и установите в любом из 3-х положений; чтобы опустить спинку, потяните за ручку регулировки в направлении стрелки и приведите спинку в любое из 3-х положений.

6. Регулировка подножки

Как показано на рисунках 27 и 28, подножку можно установить в 2-х положениях. Чтобы сменить положение подножки, перемещайте опорную планку подножки в соответствующее положение до щелчка.



7. Чтобы сложить коляску:

Сложите козырек, установите спинку сиденья в положении 3, разблокируйте замок (См. Рис.29). Сложите коляску, приближая рукоять к перекладине. Зафиксируйте коляску в сложенном положении при помощи крючка. (См.Рис.30).

Уход за коляской

Во избежание нанесения вреда Вашему ребенку, регулярно проводите качественный осмотр коляски и соблюдайте рекомендации по уходу за ней.

1. Для чистки тканевых частей изделия используйте щетку. Возможно также использование хозяйственного мыла и мягких чистящих средств.
2. Проверяйте плотность закрутки винтов и исправность частей изделия. В случае обнаружения неисправности, замените поврежденные части.
3. Во избежание случайных повреждений, прежде чем приступить к раскладыванию или складыванию коляски, прочтите внимательно инструкцию.