


Автомобиль на аккумуляторе


EC-W5028

(С пультом дистанционного управления)



1. Важная информация:

1. Перед началом эксплуатации поднимите сиденье и соедините главный провод с проводом аккумулятора (красный с красным, черный с черным). Неправильное соединение может привести к короткому замыканию или другим повреждениям.
2. Если автомобиль стал двигаться медленнее, зарядите аккумулятор.
3. Не заряжайте аккумулятор более 15 часов одновременно.
4. Если вы не планируете использовать изделие в течение длительного срока, полностью зарядите аккумулятор и подзаряжайте его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
5. Небольшое нагревание зарядного устройства и корпуса аккумулятора в процессе зарядки является нормальным явлением.
6. В процессе зарядки активизируется функция автоматического отключения питания, что обеспечивает невозможность управления автомобилем в процессе зарядки, т.к. является небезопасным.




2. Спецификация

- (1) Аккумулятор: 6V, 7AH, 2 шт.
- (2) Максимальная нагрузка: не более 30 кг.
- (3) Зарядное устройство: вход 220В или 110В
- (4) Время работы аккумулятора: около одного часа при зарядке в течение 8-12 часов
- (5) Размеры машины: 109*65*56см
- (6) Возраст: для детей от 3 до 8 лет

3. Функциональные характеристики

- (1) Автомобиль может управляться как ребёнком самостоятельно (нажимая на педаль и вращая рулевое колесо), так и взрослым с пульта дистанционного управления.
- (2) Для выбора функции дистанционного управления переведите кнопку ДУ/РУ в положение «ДУ» (Remote-control) и выдвиньте антенну. Для управления автомобилем при помощи педали и руля переведите кнопку в положение «Ручное управление» (Manual).
- (3) При ручном управлении включите кнопку питания, отключите Дистанционное управление и нажмите на педаль для начала движения. Прекратить движение можно, отпустив педаль.
- (4) На руле расположены музыкальная панель и кнопка звукового сигнала.



4. Устранение неполадок

Автомобиль не едет	<ol style="list-style-type: none">1. Отключено питание2. Переключатель «Вперед/Назад» находится в нейтральном (среднем) положении3. Перегорел предохранитель (замените в случае необходимости). Если автомобиль оснащен автоматическим предохранителем, подождите 10 минут и попробуйте включить машину снова.4. Провода аккумулятора неправильно соединены5. Подключено зарядное устройство (автомобиль не может двигаться в процессе зарядки)
Автомобиль двигается медленно	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что аккумулятор заряжался в течение достаточного периода времени (8-12 часов)2. Убедитесь, что колеса автомобиля не засорены3. Убедитесь, что не превышена максимальная нагрузка изделия
Аккумулятор заряжается не полностью	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте зарядное устройство и аккумулятор на предмет повреждений2. Проверьте плотность подсоединения зарядного устройства

5. Предохранитель

В случае если автомобиль не едет, попробуйте выключить его и включить снова через 10 минут. При избыточной нагрузке автомобиль автоматически обесточивается.

6. Меры предосторожности


Внимание: рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом эксплуатации изделия и строго следовать ее рекомендациям. Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

1. Максимальная нагрузка изделия составляет 30 кг. Автомобиль предназначен для катания детей в возрасте от 3 до 8 лет. Не перегружайте изделие во избежание повреждения мотора и приводного механизма.
2. Перед катанием ребенку необходимо доходчиво объяснить необходимость соблюдения мер предосторожности, а также правила эксплуатации изделия. Рекомендуется наблюдение взрослого во время катания ребенка.
3. Храните мелкие запасные детали и элементы упаковки в недоступном для детей месте.
4. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
5. Не меняйте положение переключателя переднего/заднего хода во время движения. Переключайте только после полной остановки автомобиля. В противном случае, мотор и трансмиссия могут быть повреждены.
6. Не мойте автомобиль водой, протирайте автомобиль от загрязнений при помощи тряпки.
7. Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не устанавливайте вместе новые батареи и использованные или батарейки разных типов. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из автомобиля.
8. Не замыкайте между собой провода аккумулятора.

7. Уход и эксплуатация


- (1). Регулярно (рекомендуется не реже, чем раз в две недели) проверяйте мотор и систему рулевого управления на предмет наличия неплотно закрученных винтов.
- (2). Регулярно проверяйте провода, штекеры и другие элементы изделия на предмет повреждений. В случае их обнаружения прекратите эксплуатацию изделия до их полного устранения.
- (3). Для чистки изделия используйте мягкую сухую ткань. Не используйте чистящих средств.
- (4). Не храните изделия в условиях повышенной температуры, повышенной влажности или вблизи огня. Изделие необходимо укрывать от снега и дождя.
- (5). Установка и замена аккумулятора должны производиться взрослыми.
- (6). В случае повреждения аккумулятора и утечки электролита, избегайте контакта с жидкостью. При случайном контакте с электролитной жидкостью необходимо промыть пораженный участок холодной водой в течение не менее 15 минут и обратиться за медицинской помощью.
- (7). В случае если питающее напряжение неустойчиво, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения во избежание повреждения аккумулятора.
- (8). Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.

8. Зарядка аккумулятора:



- (1). Перед началом эксплуатации зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов (напряжение 220В). Возможно легкое нагревание аккумулятора во время зарядки.
- (2). Гнездо зарядки расположено под сиденьем. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки автомобиля и затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
- (3). Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Не разрешайте детям производить зарядку аккумулятора самостоятельно.
- (4). В целях продления срока службы аккумулятора рекомендуется произвести его полную зарядку перед тем, как убрать изделие на длительное хранение, а также производить подзарядку аккумулятора каждые 3 месяца.
- (5). В случае если автомобиль стал двигаться медленнее, необходимо произвести зарядку аккумулятора в течение 8-10 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 15 часов, это приведет к сокращению срока его службы.
- (6). Избегайте попадания воды в гнездо зарядки. Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
- (7). По окончании зарядки следует незамедлительно вынуть вилку зарядного устройства из розетки и затем - штекер зарядного устройства из гнезда зарядки. Автомобиль готов к эксплуатации.

9. Схема сборки



№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
1	Корпус автомобиля	1	9	Боковое зеркало	2
2	Лобовое стекло	1	10	Винт 4*16	4
3	Спойлер	1	11	Колпачок	4
4	Сиденье	1	12	Винт 4*12	2
5	Спинка сиденья	1	13	Винт 4*12 с гlossкой головкой	1
6	Колпак колеса	4	14	Руль	1
7	Колесо	4	15	Винт 5*45	1
8	Шайба 10 мм	4	16	Гайка 5 мм	1

10. Порядок сборки

