


ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

AB720

Предназначено для детей от 0 до 18 кг

Руководство по эксплуатации



Group:0+/  
I  
0-18kg

UNIVERSAL  
0-18KG Y

E13

045065  
ECE R44/04



Пожалуйста, следуйте инструкции во избежание серьезных повреждений, которые ваш ребенок может получить в случае аварии. Некоторые важные нюансы в инструкции отмечены специальным знаком. Будьте особенно внимательны при прочтении таких глав.

Статистика дорожных происшествий говорит о том, что наиболее безопасным местом для крепления детского кресла является заднее сидение автомобиля.

Перед началом движения обязательно удостоверьтесь, что ребенок закреплен в кресле. Не вынимайте ребенка из кресла во время движения автомобиля.

Не используйте поврежденное кресло, а так же кресло в неполной комплектации.

Пожалуйста, перед установкой детского кресла проверьте натяжение ремней безопасности. Ремни не должны иметь разрывов.

Пожалуйста, читайте руководство внимательно. Неправильная установка может повлечь за собой травму в случае дорожного происшествия. При неправильной установке производитель не несет ответственности за работоспособность изделия.

В соответствии с Европейским стандартом ECE R44/04, сиденье предназначается для детей возрастом от 4 месяцев до 4х лет (вес 0-18 кг).

Использование данного кресла возможно только на автомобилях с трехточечными ремнями безопасности.

Не допускается вносить изменения в конструкцию кресла. В противном случае кресло не может гарантировать безопасности вашего ребенка.


Ремни кресла не должны быть перетянуты, но в то же время они должны надежно держать ребенка.



Кресло, побывавшее в дорожном происшествии, должно быть проверено и, в случае необходимости, заменено.

Пожалуйста, не устанавливайте кресло на переднее сиденье или на сиденье с подушкой безопасности.

Не сажайте ребенка в кресло, имеющее слишком высокую температуру (в случае нагревания автомобиля на солнце).

Кресло (в том числе и ремни) рекомендуется мыть теплой водой с мылом. Снятое кресло можно вымыть с щадящим моющим средством и теплой водой.






Это детское кресло подходит для использования во всех автомобилях, оборудованных ремнями с трехточечным креплением, устанавливающимися в соответствии с европейским стандартом ECE-16.

**Важно:**  
Кресло может быть установлено только при помощи и плечевого, и поясного ремней.


**Внимание:** Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте детское кресло спиной вперед на переднем сидении с работающей (не отключенной) подушкой безопасности.




Разрешается использовать только на сиденьях, оборудованных трехточечными сиденьями безопасности.

# Установка детского кресла


Для группы кресел «0+» от 0 до 15 месяцев (0-13кг)




Установите регулировку кресла в третье положение. Отрегулируйте угол наклона. Установите кресло на сиденье автомобиля.




Пропустите ремень безопасности через регулирующийся держатель кресла. Вставьте пряжку в крепление на сиденье автомобиля до характерного щелчка.



Закрепите пряжку против скольжения, как показано на рисунке.



Нажмите на красную зону пряжки и вытяните ремни.



Поместите ребенка в кресло.




Вставьте оба ремня в соответствующие крепления до характерного щелчка. Убедитесь в прочности крепления.

# Установка детского кресла



Для группы кресел «I» от 1 года до 4х лет (9-18кг)




Установите регулировку в  
первое или второе положение.  
Поместите детское кресло  
на сиденье автомобиля.



Пропустите ремень безопасности  
через спинку кресла. Вставьте  
пряжку в крепление на сиденье  
автомобиля до характерного  
щелчка.



Убедитесь в надежности крепле-  
ния ремня безопасности. После  
этого закрепите пряжку против  
скольжения, как показано на  
рисунке.





Нажмите на красную зону пряжки  
и вытяните ремни.



Нажмите на красную зону пряжки  
и вытяните ремни.



Вставьте оба ремня в соответству-  
ющие крепления до характерного  
щелчка. Убедитесь в прочности  
крепления.



Достаньте плечевые ремни из креплений, затем вытяните их через плечевые упоры и через пряжку. Отсоедините ремни от пластиковой пряжки.



Отсоедините чехол от металлических крючков на обеих боковых сторонах спинки, а так же от двух крючков, расположенных на сидении, затем снимите чехол.

#### Чистка сиденья:

- 1: Ремни и пластиковые части можно протереть теплой водой с мягким моющим средством.
- 2: Убедитесь, что мыло не попало в пряжку или регулировочные системы.
- 3: Не используйте химические моющие средства или отбеливатели для чистки любых частей кресла.
- 4: Тщательно высушите сиденье перед использованием.



Чехол 100% полиэстер  
Couverte 100% polyester  
Tampa 100% polyester  
Cubierta 100% polyester  
Cover 100% polyester  
Abdeckung 100% polyester

#### Предупреждение

Это автокресло универсальной системы. В соответствии с правилами № 44. 04, оно подходит для использования с большинством (но не со всеми) автомобильными сиденьями. Проверьте в руководстве пользователя автомобиля, возможно ли использование универсальных автокресел для этой возрастной группы на сиденьях вашего автомобиля. Данная конструкция полностью соответствует современному понятию «Автокресло универсальной системы». Если у вас возникают сомнения, проконсультируйтесь у продавца или у производителя.